

Tlačidlá

1. POWER
 - a. podržať: zapnúť/vypnúť
 - b. stlačiť: prepínanie režimov (bluetooth, AUX, selfie)
2. PREV
 - a. Stlačte pre predošlú pieseň
 - b. V selfie móde stlačte pre aktiváciu selfie funkcií (iba pre iOS)
3. NEXT
 - a. Stlačte pre ďalšiu pieseň
 - b. V selfie móde stlačte pre aktiváciu selfie funkcií (iba pre iOS)
4. ▶||SCAN
 - a. Hrať/zastaviť
5. REC
 - a. Nahrávanie (s aplikáciou alebo pamäťovou kartou)
 - b. Držte pre zmenu filtru hlasu (4 filtre)
 - c. prehratie nahraného zvuku iba ak je vložená pamäťová karta
6. VOL + VOL -
 - a. zvýšiť hlasitosť hudby
 - b. znížiť hlasitosť hudby
7. MIC VOL
 - a. + zvýšiť hlasitosť mikrofónu
 - b. - znížiť hlasitosť mikrofónu
8. REMIX
 - a. + pridať ozvenu
 - b. - odobrať ozvenu
9. USB, Micro USB, AUX (audio line, FM, slúchadlá), slot pre pamäťovú kartu

Mikrofón môžete spárovať s mobilom cez bluetooth a bude slúžiť aj ako reproduktor pre hudbu.

Nahrávanie s mobilom: pre nahrávanie musíte mať aplikáciu ako napríklad Kugou Music a prepojiť mikrofón s mobilom pomocou 3,5mm jacku na slúchadlá.

Pre použitie selfie módu musí byť mobil spárovaný pomocou bluetooth a v nastaveniach fotoaparátu musíte povoliť spúšť pridávaním/odoberaním zvuku. (Nie je kompatibilné pre všetky zariadenia)