



## Popis

1. USB; 2\*. Tlačidlo režimu; 3. Slot na SD kartu; 4. Reproduktor; 5. Mikrofón; 6. Objektív; 7. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie; 8\*. Tlačidlo nahrávania / fotoaparátu (Spúšť); 9. Displej; 10\*. Tlačidlo Menu; 11. Tlačidlo dole; 12. Tlačidlo hore; 13. Svetelný indikátor; 14\*. Reset;

## Funkcie tlačidiel

### 1. USB dátové rozhranie USB.

a) slúži na pripojenie PC na prenos dát; b) slúži na pripojenie externého napájacieho zdroja na nabíjanie batérie alebo poskytovanie energie počas používania;

### 2\*. Tlačidlo režimu

V pohotovostnom režime je možné prepínať nasledujúce režimy:

a) režim nahrávania. b) režim fotoaparátu. c) režim prehrávania videa a prehliadania fotografií;

### 3. Slot pre SD kartu

Vložte MicroSD kartu na ukladanie fotografií a videí;

### 4. Reproduktor

Prehráva zvuk videa alebo súboru;

## 5. Mikrofón

Port na zachytávanie zvuku pri nahrávaní;

## 6. Objektív

Okno hľadáča

## 7. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo. Fotoaparát sa zapne, keď sa rozsvieti modrý indikátor. Vypnúť, podržte rovnaké tlačidlo, keď modré svetlo zhasne, fotoaparát sa vypne.

## 8\*. Tlačidlo nahrávania / tlačidlo fotoaparátu (Spúšť)

a) V režime videa krátkym stlačením tohto tlačidla spustíte nahrávanie, opätovným krátkym stlačením nahrávanie zastavíte;

b) V režime fotoaparátu krátkym stlačením tohto tlačidla spravíte fotografiu. Po zachytení sa rozsvieti svetelný indikátor;

c) V režime menu je to potvrdzovacie tlačidlo;

## 9. Displej

2,0 palcový farebný displej;

## 10\*. Tlačidlo Menu

Krátkym stlačením tohto tlačidla vyvoláte menu nastavenia funkcií;

Opätovným stlačením tohto tlačidla opustíte ponuku nastavenia funkcií;

## 11. Tlačidlo dole

V Menu slúži ako funkčné tlačidlo pre posúvanie nadol;

V režime fotoaparátu slúži pre listovanie a výber rôznych filtrov a rámciekov;

## 12. Tlačidlo hore

Menu slúži ako funkčné tlačidlo pre posúvanie nahor;

V režime fotoaparátu slúži pre listovanie a výber rôznych filtrov a rámciekov;

## 13. Svetelný indikátor

Pri zapnutí sa rozsvieti na modro. Bliká počas nahrávania, svieti po zachytení fotografie. Počas nabíjania svieti na modro/červeno.

## 14\*. Reset

Dlhým stlačením tlačidla Reset obnovíte všetky nastavenia. (Použite tenký objekt)

## **Základné prevádzkové pokyny pre nahrávanie/fotografovanie**

### 1. Zapnutie a vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparát zapnete, po zapnutí sa rozsvieti modrý svetelný indikátor.

Opätovným stlačením a podržaním tlačidla sa vypne a modrý indikátor zhasne.

### 2. Režim videa

Krátkym stlačením tlačidla režimu (2\*) sa prepnete do režimu videa. V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí rozlíšenie a ikona videa.

Krátkym stlačením spúšte (8\*) spustíte nahrávanie, svetelný indikátor začne blikať, čo značí že prebieha nahrávanie.

## 3. Režim fotografie

Krátkym stlačením tlačidla režimu (2\*) sa prepnete do režimu fotoaparátu. V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí rozlíšenie. Krátkym stlačením tlačidla spúšte (8\*) nasnímate obrázok. Po nasnímaní obrázka sa svetelný indikátor rozsvieti a fotografia zostane na obrazovke.

## 4. Prehrávanie videa / fotografií

Krátkym stlačením tlačidla režimu (2\*) sa prepnete do režimu prehrávania. V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona prehrávania a na obrazovke vaše fotografie a videá. Na pohyb medzi súbormi použite tlačidlá „Hore“ a „Dole“. Svoj výber potvrdíte stlačením spúšte (8\*.)

## 5. Menu

Krátkym stlačením tlačidla Menu (10\*) vyvoláte menu nastavenia. Stlačením tlačidla „Nahor“ alebo „Nadol“ môžete v každej položke nastavenia prechádzať nahor a nadol. Vyberte položku nastavenia, ktorú je chcete zmeniť a potvrdíte zadanie krátkym stlačením spúšte (8\*.)

## 6. Odchod z menu

Krátkym stlačením tlačidla Menu opustíte režim nastavenia.

## **Ukladanie a prenos súborov**

Ak chcete uložiť a preniesť obrázky z Minifoto do počítača, musíte použiť kartu Micro SD.

Pred fotografovaním vložte do fotoaparátu kartu Micro SD s kapacitou až 32 GB. Potom, keď chcete preniesť fotografie alebo videá do počítača vyberte SD kartu a vložte ju do čítačky kariet v počítači. Odtiaľ budete môcť preniesť obrázky z karty do počítača.

## **USB napájanie**

Pripojte kábel USB k zdroju energie a nabite fotoaparát. Zobrazí sa stav batérie na ilustráciách. (3 čiarky = plná batéria, 2 čiarky = čiastočne nabitá batéria, 1 čiarka = takmer vybitá batéria, žiadne čiarky = vybitá batéria);

Existujú tri spôsoby nabíjania batérie a počas nabíjania sa rozsvieti svetelný indikátor nabíjania

- 1: Nabíjanie pomocou napájacieho adaptéra
- 2: Nabíjanie pomocou PC-USB
- 3: Nabíjanie pomocou napájacieho zdroja automobilu

Poznámka: Pri používaní tohto produktu môže dôjsť k zlyhaniu v dôsledku nesprávneho používania. Môžete resetovať fotoaparát dlhým stlačením tlačidla Reset (14\*). Obnovíte tak všetky nastavenia, následne fotoaparát zapnete.