

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä ak sú prítomné deti, je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. UDRŽIAVAJTE MIMO VODY.

NEBEZPEČENSTVO: Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické časti pod napätím, aj keď je zariadenie vypnuté. Na zníženie rizika úmrtia elektrickým prúdom:

1. Ihneď po použití ho vždy "odpojte".
2. Nepoužívajte pri kúpaní.
3. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
4. Neumiestňujte do vody alebo inej tekutiny ani ho nepúšťajte do vody.
5. Ak spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nesiahajte do vody.

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko popálenín, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

1. Spotrebič by sa nikdy nemal nechávať bez dozoru, keď je zapojený do elektriny.
2. Keď tento spotrebič používajú deti alebo osoby s určitým hendikepom, na nich alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
3. Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívať nami neschválené prílohy.
4. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nepracuje správne, alebo ak spadol, poškodil sa alebo spadol do vody, vráťte spotrebič na kontrolu a opravu.
5. Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov. Neotáčajte kábel okolo spotrebiča.
6. Nikdy nepoužívajte počas spánku.
7. Nepoužívajte vonku a tam, kde sa používajú aerosólové (spreje) produkty alebo kde sa podáva kyslík.
8. S týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
9. Tento hrebeň je pri použití horúci. Nedovoľte, aby sa oči a holá pokožka dotýkali horúcich povrchov.
10. Nekladte vyhrievaný hrebeň priamo na žiadny povrch, kým je horúci alebo je zapojený do elektrickej siete.
11. Pred zapojením do siete si prečítajte informácie o duálnom napätí uvedené v časti s pokynmi v tomto návode.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Tento hrebeň má automatické duálne napätie. Môže byť použitý pri napätí od 120 do 240 voltov AC. Ako ďalšia bezpečnostná funkcia sa táto žehlička automaticky vypne po 1 hodine.

POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV

Tento prístroj nevyžaduje špeciálnu údržbu ani mazanie, ak sa hrebeň nezohreje, vráťte ho na servis.

UPOZORNENIE: Pri používaní tohto hrebeňa na poškodených, uvoľnených alebo farbených vlasoch by ste mali byť mimoriadne opatrní.

NASTAVENIA TEPLoty

Teplota stylingu - závisí od štruktúry a stavu vlasov.

Všeobecne pre:

Jemné, odfarbené vlasy alebo vlasy v zlom stave - NIŽŠIE NASTAVENIE 160°

Normálne vlasy - STREDNÉ NASTAVENIE 180°

Veľmi hrubé vlasy - VYSOKÉ NASTAVENIE 200°

Keď hrebeň dosiahne zvolenú teplotu, udrží si ju počas celého stylingu.

POUŽITIE HREBEŇA

1. Obsahuje vypínač a tri svetelné indikátory pre rôzne úrovne teploty, ktoré sú 160/180/200 stupňov.
 2. Stlačte jedenkrát hlavný vypínač, indikátor 1 začne blikať a zostane svietiť, kým sa hrebeň zahrieva, pričom teplota je na úrovni 160 stupňov.
 3. Každým stlačením sa teplota zvýši na vyššiu úroveň, pričom kontrolka bude blikať súčasne a hrebeň zostane v teple.
 4. Keď stlačíte štyrikrát, hrebeň sa vypne, indikátor neblinká a hrebeň vychladne.
 6. Uchopte časť vlasov a držte ich ďalej od pokožky hlavy. Vložte lisovací hrebeň do vlasovej časti blízko pokožky hlavy. Zadná časť hrebeňa narovnáva vlasy, preto držte časť vlasov pevne na zadnej strane hrebeňa.
- Upozornenie: Nedovoľte, aby sa lisovací hrebeň dotýkal vašej holej pokožky alebo pokožky hlavy. Môže dôjsť k popáleniu. Nepoužívajte hrebeň s aerosólom alebo inými horľavými vlasovými prípravkami.
7. Pomaly otočte hrebeň smerom od seba a posúvajte ním celý prameň vlasov, kým končeky vlasov neprejdú cez zuby.
 8. Opakujte postup vo všetkých častiach vlasov, kým nebude celá hlava hotová.



ČISTENIE

Odpojte hrebeň a nechajte ho úplne vychladnúť. Hrebeň utrite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou,.

USCHOVANIE

Pred použitím kábel rozmotajte. Po použití kábel neotáčajte tesne okolo spotrebiča. Nezavesujte za napájací kábel, má predom určené záchytné uško.