

Pred použitím

Prípravte si nano SIM kartu, ktorá podporuje 2G/GSM sieť. Ak je SIM karta nová môže trvať aj 24 hod., kým bude aktivovaná - musí mať vypnutú ochranu PIN kódom. Karta musí mať zapnuté GPRS a ID volajúceho.

Stiahnite si aplikáciu do mobilného telefónu

Aplikácia: **360gps**

Login ID (prihlasovacie meno): 15-miestny IMEI kód

Heslo: 123456

Spustenie

Vložte SIM kartu do lokátora a zapnite ho spínačom.

Zapnúť: podržať tlačidlo 3s

SOS: podržať tlačidlo 3s, keď je lokátor zapnutý

Vypnúť: podržať tlačidlo 10s (so SIM)

Vypnúť: podržať tlačidlo 3s (bez SIM)

Prihlásenie

Nájdite nálepku s IMEI, 15-miestnym, číslom lokátoru, ktoré použijete ako Meno (Login ID) pre prihlásenie. Prednastavené heslo je: 123456

Monitorovanie

V aplikácii si nastavte svoje telefónne číslo, aby vám lokátor mohol zavolať.

Taktiež môžete svoje číslo nastaviť ako hlavné, pomocou zaslania SMS cez aplikáciu.

Nahrávanie

Jedno nahrávanie môžete začať pomocou aplikácie.

Zaslaním kódu na číslo SIM karty v lokátore môžete spustiť jednorázové alebo kontinuálne nahrávanie, **musí byť vložená pamäťová karta.**

SMS kód:

111: začne 10-minútové nahrávanie (ak si žiada SMS odpoveď: start recording 10)

222: lokátor bude 10 min. nahrávať vždy, keď zachytí zvuk aspoň 60dB (ak si žiada SMS odpoveď: sound record 10)

555 - Vypnúť funkcie (ak si žiada SMS odpoveď: Turn off all open functions)

Pre vypočutie záznamov lokátor vypnite a pomocou USB pripojte k počítaču alebo vyberte pamäťovú kartu, ktorú vložte do počítača

LED indikátor

Červená: Batéria: bliká pomaly - normálna, rýchlo - slabá, stále svieti - nabíja

Žltá: GSM: bliká pomaly - normálne, rýchlo hľadá signál, stále svieti - žiadna SIM

Modrá: GPS: bliká pomaly - normálne, rýchlo - hľadá, stále svieti - žiadna SIM

SMS príkazy: zašlite SMS s textom daných číselných kódov na číslo lokátoru (odpovedať iba ak vás lokátor vyzve):

000#tel.číslo# - nastavenie hlavného čísla

Príklad: 000#13812345678#

Podporované sú až tri čísla, ktoré môžu lokátor ovládať.

111 - jednorázové 10min. nahrávanie (iba s pamäťovou kartou)
(Odpovedať: Start recording 10)

222 - 10min. nahrávanie, keď lokátor zaznamená zvuk
(Odpovedať: sound record 10)

GF-22

333 - Spätné volanie

Lokátor zavolá nastavené - hlavné - číslo, keď počuje podozrivý zvuk.

(Odpovedať: record call alarm)

555 - Vypnúť funkcie

Odpovedať: Turn off all open functions

666 - SMS Alarm

Lokátor automaticky odošle SMS na hlavné číslo, keď detekuje vibrácie.

(Odpovedať: turn on motion sms alarm)

777 - Alarm

Lokátor automaticky zavolá hlavné číslo, keď detekuje vibrácie.

(Odpovedať: Vibration call alarm)

999 - Umiestnenie

Umiestnenie zariadenia (priorita WiFi-AGPS-LBS)

(Odpovedať: I device location)

SMS funkcie:

imei# - kontrola IMEI lokátora

1122 - reset na továrenské nastavenia

time#minute - nastavenie intervalu nahrávania, 1 až 120 minút

(Odpovedať: time#)

md#second - nastavenie intervalu nahrávania 1 až 60 sekúnd

(Odpovedať:

LED#on, LED#off - nastavenie LED svetla, zapnúť/vypnúť

(Odpovedať: ON/OFF)

APN#parameter#account#password# - nastavenia APN

sysrst - diaľkový reštart zariadenia

domain#IP#PortID# - zmeňte IP adresu

heartbeat#No.# (No. = sekundy, heartbeat#10#) - informácie o dátach a online status v intervale

10-120 sekúnd