



1. Vložte kartu SIM a batériu (na batérii môže byť ochranná nálepka). Dávajte pozor na čip SIM karty, kontakty musia byť správne umiestnené.

2. Nabíjanie batérie

Pripojte nabíjačku k telefónu a do zásuvky.

Mobilný telefón sa začne nabíjať. Na obrazovke sa zobrazí ikonka napájania

Keď sa ikonka už nehýbe (nenaplní) batéria je plne nabitá, odpojte nabíjačku.

3. Popis klávesnice

1. Navigačné tlačidlá nahor a nadol, posúvanie v menu.

2. Ľavé navigačné tlačidlo: pohotovostný režim a hlavná ponuka.

3. Pravé navigačné tlačidlo: pohotovostný režim a telefónny zoznam.

4. Tlačidlo volať: zavolajte na telefónne číslo a prijmite hovor

5. Tlačidlo položiť: stlačte červené tlačidlo pre odmietnutie hovoru, ukončenie aktívneho hovoru alebo vypnutie mobilu.

6. Numerické tlačidlá: 0-9 číselné tlačidlá na zadávanie čísel a písmen. Dlhým stlačením číselného tlačidla 1 môžete prejsť do hlasovej pošty na SIM karte, keď je povolená funkcia rýchlej voľby.

7. Tlačidlo * (hviezdička): rôzne ponuky s rôznymi funkciami.

8. Tlačidlo # (mriežka): rôzne ponuky s rôznymi funkciami.

Poznámka: V tomto návode. „stlačiť kláves“ znamená stlačiť tlačidlo a potom uvoľniť: „dlhé stlačenie klávesu“ znamená stlačiť kláves a podržať ho na 2 sekundy alebo dlhšie.

4. Telefónny zoznam

Môžete uložiť mená a telefónne čísla na SIM karte alebo v telefóne.

V zozname kontaktov stlačte navigačné tlačidlá nahor a nadol na prezeranie zoznamu.

5. Správy

- Na základnej obrazovke vyberte Ponuka/Správa/Napísať správu. (“Menu/Message/Write message”)
- Zadajte správu, stlačte odoslať (“send”).
- Upravte príjemcov

- Stlačením "send" správu odošlite.

6. Funkcia hovoru

Uskutočnenie hovoru

- V pohotovostnom režime, stlačením číselného tlačidla zadajte číslo.
- Ak chcete zadať medzinárodné číslo, stlačte dvakrát tlačidlo * (hviezdička), aby ste vložili „+“ (plus), potom zadajte predvoľbou krajiny alebo oblasti a telefónne číslo.
- Ak chcete zavolať na číslo klapky, rýchlo stlačte tlačidlo * (hviezdička) 3-4 krát a zadajte "p" alebo "w"
- Stlačte tlačidlo volať.
- Stlačte tlačidlo položiť, ukončíte alebo zrušíte hovor.

Prijatie hovoru.

Keď prichádza hovor, stlačte tlačidlo volať.

Stlačte tlačidlo položiť na odmietnutie alebo ukončenie hovoru.

7. Audio prehrávač

V rozhraní prehrávača môžete pomocou tlačidla 5 ovládať prehrávanie/pozastavenie hudby, pomocou navigačných tlačidiel nahor a nadol môžete prepínať na prehrávanie skladieb v zozname a môžete upraviť hlasitosť pomocou tlačidiel * (hviezdička) a # (mriežka).

8. Bluetooth

Môžete skontrolovať údaje pripojeného zariadenia a vykonať na ňom nejaké operácie, ako je vytočenie čísla, prehrávanie hudby, vyhľadávanie v telefónnom zozname, nájsť zariadenie atď.

- Vstúpte do ponuky Bluetooth, aktivujte Bluetooth a vyhľadajte nové zariadenia, to isté spravte na vašom druhom zariadení (napr. smartfóne) a spárujte s BM10, heslo pre párovanie 0000, po úspešnom spárovaní sú zariadenia prepojené a môžete pomocou mini mobilu ovládať niektoré funkcie vášho smartfónu. Musíte povoliť prístup do adresára, kliknite na 'súhlas' ("consent").
- Podpora čítania telefónneho zoznamu v spárovanom zariadení. Môžete synchronizovať adresár medzi spárovanými zariadeniami.
- Podpora kontroly histórie hovorov na spárovanom zariadení.
- Môže na diaľku prehrať skladbu uloženú v spárovanom zariadení.
- Podpora funkcie BT proti strate, funkcia alarmu je predvolene vypnutá.

9. Správa súborov

Môžete ukladať a používať rôzne súbory a mediá (napr. zvuk, fotografie, video atď.).

Ponuka/správa súborov, podporuje nasledujúce hlavné funkcie.

- Vytvoriť hlavný priečinok, ktorý je prispôbený predvolenému ukladaciemu umiestneniu ostatných aplikácií.
- Podpora vytvárania nového priečinka so súbormi.
- Podpora základných operácií so súbormi, napr. kopírovať, odstrániť, premenovať.
- Podpora T-flash

10. Nastavenia

Pomocou tohto menu môžete nastaviť systémový dátum a čas, jazyk, bezpečnostné heslo a parametre súvisiace s telefónom (obnoviť výrobné nastavenia).

Poznámka: Predvolené výrobné heslo mini mobilného telefónu je 0000.

11. Možnosť klávesnice (režim zadávania)

Pri písaní stlačením klávesu * (hviezdička) vložíte interpunkciu. Stlačením klávesu # (mriežka) prepnete režim zadávania.

En

Využíva sa pre automatické zadávanie anglických slov.

Abc

Stlačte číselné tlačidlá na zadanie jednotlivých písmen. Kliknite raz, pre zadanie prvého písmeno tohto klávesu; Kliknite dvakrát pre zadanie druhého písmena toho klávesu. Ak potrebujete zadať dve rôzne písmená toho istého klávesu, počkajte kým sa znova objaví kurzor po zadaní prvého písmena.

123

V režime 123 môžete stlačením číselných tlačidiel priamo zadať čísla.

V režime zadávania „Abc“ nepretržite stláčajte príslušné digitálne tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované číslo na obrazovke.

V režime „En“ stlačte príslušné tlačidlo, keď sa číslo objaví v možnosti, vyberte ho.

Interpunkcia

V ľubovoľnom režime zadávania stlačením klávesu * (hviezdička) vyberte požadovaný znak.

12. Upozornenie

Pred použitím tohto mobilného telefónu si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce nariadenia, aby ste sa vyhli nebezpečným alebo nezákonným podmienkam a zaručili, že toto zariadenie bude fungovať správne.

Ochrana sluchu

Pri počúvaní hudby alebo vytáčaní používajte minimálnu hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Riziko požiaru

Nezabudnite, že by ste mali dodržiavať pravidlá a predpisy, v mieste, kde je zákaz používania telefónu. Mali by ste telefón vypnúť na akomkoľvek rizikovitom mieste (napr. čerpacia stanica, chemická továrňa), kde hrozí riziko vzniku požiaru jeho používaním.

Bezpečnosť pri šoférovaní

Počas šoférovania nedržte telefón a dodržiujte miestne alebo národné pravidlá.

Neumiestňujte telefón nad airbagy alebo oblasť, do ktorej sa airbagy môžu dostať, keď sa otvoria, pretože vám môžu spôsobiť zranenie zatlačením mobilu do tela.

Telefón môže rušiť letový systém

Prosím dodržiujte pravidlá leteckých spoločností, mobil vypnite, ak sa nachádzate v oblasti, kde je používanie bezdrôtového zariadenia zakázané.

Používanie

Udržujte telefón v suchu, kvapalina môže korodovať kovový obvod.

Udržujte telefón mimo dosahu vysokej teploty, môže skrátiť životnosť, roztaviť plast a poškodiť batériu.

Mobil nerozoberajte, neodborné obrábanie ho môže poškodiť.

Na čistenie telefónu nepoužívajte silné kyseliny ani silné alkalické čistiace prostriedky.

Používajte originálne príslušenstvo, v rozpore s pravidlami môže dôjsť k strate účinnosti záruky.

Zdravie detí

Tento telefón a príslušenstvo obsahujú niekoľko malých častí, udržujte ho mimo dosahu detí.

Ochrana životného prostredia

Dodržiavajte miestne zákony a nariadenia o batériách a príslušenstve. Prosím, nevyhadzujte ich ako bežný odpad.

Originálne príslušenstvo

Používajte iba originálne príslušenstvo, ak dôjde k poškodeniu zariadenia v dôsledku používania iného príslušenstva, záruka nebude platná.

Napájanie batérie a nabíjanie

Keď sa nabíjanie telefónu dokončí alebo sa nenabíja, odpojte zariadenie a vytiahnite nabíjačku zo zásuvky.

Batériu vložte do mobilu správne a nedotýkajte sa koncového bodu batérie kovovým predmetom, aby ste sa vyhli skratu a poškodeniu prehriatím batérie.

Prosím, neskladujte batériu okolo tepelných zariadení, ako je mikrovlnná rúra, rúra, ohrievač, atď.

Prehrievajúca sa batéria môže spôsobiť výbuch.

Batériu nerozoberajte ani neupravujte, aby nedošlo k vytečeniu, prehriatiu alebo výbuchu.

Ak batéria presakuje, nevystavujte jej pokožku alebo oči. Ak s ňou prídete do kontaktu, rýchlo sa umyte a kontaktujte lekára.

Ak dôjde k abnormálnemu stavu batérie, ako je zmena farby, transformácia, zahrievanie atď., batériu nepoužívajte a vymeňte.

Ak je elektrické vedenie poškodené, nepoužívajte ho, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru.

Batériu nedávajte do ohňa, mohlo by to viesť k vyhoreniu a vybuchnutiu batérie.

Servis a údržba

Mobil a príslušenstvo udržiavajte v suchu. Na sušenie nepoužívajte mikrovlnnú rúru a iné vykurovacie zariadenia.

Nehádzajte mobil a príslušenstvo, aby ste predišli poškodeniu, prípadne vznieteniu alebo výbuchu batérie.

Mobil a príslušenstvo neumiestňujte do oblasti s nadmernou alebo príliš nízkou teplotou, inak sa môžu pokaziť, vypáliť alebo explodovať. Keď je teplota pod nulou, výkon batérie je obmedzený.

Nedávajte kovové predmety, ako sú špendlíky a iné ostré predmety, okolo slúchadla telefónu, telefón by ich mohol uchopiť a spôsobiť vám zranenie.

Prosím, nepoužívajte silné chemické produkty alebo silné čistiace prostriedky na údržbu mobilu alebo príslušenstva. Pred čistením ho vypnite a vždy odpojte od elektriny.

Prosím, nerozoberajte mobil a príslušenstvo, inak záruka stratí platnosť.

Pohotovosť

V núdzovej situácii, keď je mobilný telefón zapnutý a je v prevádzke, môžete použiť zariadenie na núdzové volania. Pretože nemôžeme zaručiť všetky sieťové pripojenia v núdzovej situácii, nepoužívajte tento telefón ako jediný spôsob kontaktovania.

Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za používateľov, ktorí nedodržiavajú vyššie uvedené odporúčania alebo nesprávne používanie mobilného telefónu.

Vyhlasenie o jedovatých a škodlivých materiáloch

Časti	Jedovaté a škodlivé látky alebo prvky					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Telefón	X	0	0	0	0	0
Batéria	X	0	0	0	0	0
Príslušenstvo	X	0	0	0	0	0

0 označuje, že jedovaté a škodlivé látky homogénnych materiálov sú v SJ/T 11363-2006 v štandardnom množstve stanovených limitov. X označuje, že jedovaté a škodlivé látky homogénnych materiálov sú nad obsah normy SJ/T 11363-2006 stanovených limitov.