

Bezpečnostné opatrenia pred použitím

Aby ste predišli požiaru, elektrickému šoku a poškodeniu produktu, nedovoľte, aby sa TV box dostal do kontaktu kvapalinou. Na TV box nekladte vázy ani iné nádoby s vodou. Aby ste zabezpečili dobré vetranie, neumiestňujte prehrávač do knižníc, skriň alebo iných stiesnených miest. Dobre vetrajte, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom spôsobeným prehriatím. Zapálené sviečky a iné horiace predmety udržiavajte mimo dosahu TV boxu. Neotvárajte kryt boxu. Môže to urobiť iba špecialista.

Problémy s umiestnením

Umiestnite TV box na rovnú plochu. Chráňte ho pred slnečným žiarením a zabráňte teplu, vlhkosti a častým otrasom, aby ste predišli poškodeniu krytu a iných komponentov a skrátili tak životnosť boxu. Pre najlepší výkon, na TV box nekladte ťažké predmety a udržiajte ho aspoň 15cm od steny.

Problémy s napájaním

Nepoužívajte prepätie, inak by sa TV box poškodil a mohol by spôsobiť požiar. Pripojte napájací kábel správne a uistite sa, že kábel nie je poškodený. V Spojených štátoch to znamená napájanie zariadenia 110 VAC. Ak TV box nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému bleskom.

Problémy s čistením

Pred čistením TV boxu odpojte napájací kábel. Namiesto tekutého čistiaceho prostriedku použite na čistenie mierne navlhčenú handru. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je plyn, pretože by to mohlo poškodiť puzdro prehrávača.

Problémy s vlhkosťou

Udržiajte TV box mimo vlhkých miest, ako je napríklad pivnica. Kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poškodenie. V takom prípade zapnite prehrávač a teplo z prehrávača môže odstrániť vlhkosť.

O používateľskej príručke

Pozorne si prečítajte používateľskú príručku a uschovajte ju na bezpečnom mieste, aby ste si ju mohli v prípade potreby pozrieť. Obrázky v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od obrázkov zobrazených na TV z dôvodu rozdielu vo firmvéri

Ak je potrebné vymeniť niektorý z komponentov, uistite sa, že sa používajú iba autorizované komponenty. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným škodám.

Obsah balenia

Príslušenstvo	Množstvo
Napájací zdroj	1
Diaľkové ovládanie	1
HDMI kábel	1
Návod na použitie	1

(Obrázok v priloženom návode)

Zapnúť/Vypnúť (Power): Stlačte pre zapnutie/vypnutie

Ponuka (Menu): Stlačením vyberiete ponuku funkcií príslušnej aplikácie vo videu, hudbe, fotografiách a webových stránkach.

Domov (Home): Rýchle tlačidlo pre návrat do hlavnej ponuky

Návrat (Return): Stlačením sa vrátite späť do predchádzajúcej ponuky.

VOL: Stlačte pre zvýšenie/zníženie hlasitosti.

Kurzor (Cursor): Stlačte, ak chcete použiť navigačné tlačidlo ako kurzor.

Navigácia (Navigation): Stlačte pre navigáciu doľava/doprava/nahor/nadol. Stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber.

Inštalácia TV boxu H96 Mini

1. Pripojte napájací zdroj, pripojte HDMI kábel k TV boxu a TV, zapnite box pomocou ovládača (rozsvieti sa modrá kontrolka)
2. Prepnite TV na správny zdroj vysielania a vstúpte do hlavného rozhrania TV boxu
3. Pripojte sa na WiFi alebo vložte kábel na pripojenie k internetu.
4. Stiahnite si alebo spustíte predvolenú aplikáciu.

(Obrázok: 1 Pripojte box k TV pomocou HDMI kábla 2. Zapojte a zapnite TV BOX

Začiatok: Po zapnutí sa rozsvieti modré svetlo, trvá asi 20 sekúnd kým sa zobrazí hlavné rozhrania.)

Nastavenie Wi-Fi

Vojdite do nastavení (Settings) Prejdite na „Wi-Fi“, zapnite sieť Wi-Fi (viď obrázok). Systém začne automaticky vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi vo vašom okolí.

Nastavenie výstupu HDTV

Displej – Zapnite „Automatická detekcia HDTV“ Kliknite na „Nastavenie výstupného režimu HDTV: 1080-60 Hz“.

Inštalácia aplikácií

Pomocou služby Google Play si stiahnite požadované aplikácie priamo do TV boxu. Po dokončení inštalácie môžete prehliadať svoje aplikácie v ponuke Moje Apps alebo stlačením + v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Riešenie problémov

Pozor

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť TV BOX svojpomocne, pretože tým stratíte platnosť záruky. Neotvárajte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak dôjde k poruche, pred odnesením TV boxu do opravy najskôr skontrolujte body uvedené nižšie. Ak nedokážete odstrániť problém podľa nasledujúcich rád, požiadajte o pomoc svojho predajcu.

Problém	Riešenie
Nezapína sa.	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený. - Stlačením vypínača na diaľkovom ovládači zapnite.
Žiadny obraz.	<ul style="list-style-type: none"> - Znova pripojte HDMI alebo AV kábel. - Skontrolujte, či je televízor zapnutý a ste na správnom zdroji.
Žiadny zvuk alebo skreslený zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> - Upravte hlasitosť. - Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené.
Žiadny zvukový ani digitálny výstup.	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte digitálne pripojenia. - Skontrolujte, či je váš zosilňovač správne nastavený.
<p>Prehrávač nereaguje na diaľkové ovládanie.</p> <p>Prehrávač počas prehrávania nereaguje na niektoré prevádzkové príkazy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Namierte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej strane TV boxu. - Znížte vzdialenosť k TV BOXu. - Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. - Operácie nemusia byť povolené. - Možnosť zastavenia systému, reštartujte ho opätovným vložení napájacieho adaptéra.
Počas prehrávania filmov nie je počuť žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> - Zvukový kodek nemusí byť podporovaný TV boxom. Podporovaný zvuk môžete zmeniť v ponuke prehrávania. - Skontrolujte hlasitosť.
Obsah USB flash disku sa nedá prečítať.	<ul style="list-style-type: none"> - Formát USB flash disku nie je kompatibilný s boxom. - Ak sa jedno z USB nedá prečítať, vypnite TV BOX na 30 sekúnd a reštartujte TV BOX.
Pomalá prevádzka USB flash disku.	<ul style="list-style-type: none"> - Veľkému súboru alebo USB flash disku s vysokým rozlíšením trvá dlhšie, kým sa načíta a zobrazí na televíznej obrazovke.
Žiadny zvuk pri pripojení HDTV.	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte prepojenie medzi TV a HDMI konektorom na boxe. - Skontrolujte nastavenie TV systému. - Skontrolujte hlasitosť.
Obrazovka televízora je prázdna a indikátor LED na boxe bliká.	<ul style="list-style-type: none"> - Vypnite TV vox, počkajte 30 sekúnd a znova ho zapnite. - Ak je v stave HDTV, skontrolujte, či je pripojenie HDMI správne, alebo zmeňte iný kábel HDMI nastavte výstupné rozlíšenie tohto TV boxu na 720p.