

DETSKÉ SMART HODINKY Q19

1. Vložte SIM kartu

Uistite sa, že máte správny rozmer SIM karty



2. Párovanie s aplikáciou

- Vyhľadajte aplikáciu "Dowear" vo vašom Android/iOS obchode s aplikáciami. (Alternatívnou aplikáciou môže byť SeTracker)
- Zaregistrujte sa v aplikácii, prejdite na pridanie inteligentných hodínok, naskenujte QR kód na zadnej strane hodínok a pridajte spárujte ich.

3. Tlačidlá:

Tlačidlo zapnutia/vypnutia/SOS:

Krátke stlačenie: prebudenie alebo vypnutie obrazovky;

Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie inteligentných hodínok.

Dotyková obrazovka: posunutím vľavo/vpravo prechádzate menu/funkciami.

Dotykové tlačidlo (na dolnej strane obrazovky): návrat do predchádzajúcej ponuky.

Fotoaparát: na fotografovanie.

4. Funkcie inteligentných hodínok:

a. Klávesnica: na telefonovanie, ak ste inteligentné hodinky nepripojili k žiadnemu mobilnému telefónu, vaše hodinky môžu volať na akékoľvek číslo, ak ste ich prepojili s mobilným telefónom, musíte najskôr pridať kontaktné číslo do aplikácie a potom s hodinkami môžete volať iba na tie čísla.

b. Kontakty: po pridaní kontaktných čísel do aplikácie sa tieto čísla zosynchronizujú s kontaktmi hodínok.

c. Hlasové správy: vyberte kontaktnú osobu, dlhým stlačením vytvoríte hlasový záznam, uvoľnite, ak chcete poslať hlasovú správu. Krátkym stlačením dotykového tlačidla alebo tlačidla zapnutia/vypnutia ukončíte hlasové správy. Keď dostanete hlasovú správu, zobrazí sa ikonka, môžete stlačiť horné tlačidlo a vypočuť si správu alebo prejdite do menu.

d. Spoznajte priateľov: ak rôzne hodinky používajú "Dowear" aplikáciu, potráste ich aby ste sa spriatelili.

e. Fotoaparát: kliknutím na fotoaparát nasnímate fotky, tie sa odošlú do aplikácie mobilného telefónu.

f. Stiahnutie aplikácie: pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie "Dowear". Zaregistrujte hodinky v aplikácii a potom môžete sledovať polohu hodínok, pridať kontaktné číslo (maximálne 30 čísel), vypnutie na diaľku, nastaviť budík, hlasitosť a čas, resetovať hodinky, a iné nastavenia.

g. Bateria: môžete zapnúť/vypnúť baterku.

h. Téma: nastavenie ružovej alebo modrej témy.

i. CID: Tento QR kód slúži na prepojenie hodínok s aplikáciou mobilného telefónu.

j. Vypnutie: stlačením môžete vypnúť inteligentné hodinky