

Funkcie

Zobrazenie kalendára (2000-2099), času, dátumu a dňa v týždni.

Teplomér: prepínanie zobrazenia: teplota Celzia alebo teplota Fahrenheita (0°C~50°C, 32°F~122°F).

Prepínanie medzi 12 a 24-hodinovým zobrazením.

Zvonenie budíka: hudba/zvuky.

Odložiteľ budík.

Odpočítavanie (čas od 00:00:00 do 23:59:59).

Režim počúvania hudby.

Dynamická projekcia farebnej hviezdnej oblohy v sprievode hudby.

Funkcia podsvietenia.

Časový režim

Keď sa budík zapne, je zobrazený čas 00:00 v 12-hodinovom zobrazení a počiatočný dátum je 1. január (počiatočný rok je 2011). Hodnota teploty sa zobrazuje v stupňoch Celzia a funkcie vrátane budíka a odloženia sú vypnuté.

Nastavenie času, dátumu, mesiaca a roku.

1. V časovom režime (t.j. hlavné zobrazenie času, dátumu a teploty, viď vyššie) stlačte tlačidlo „SET“ pre prístup k nastaveniu času, hodiny začnú blikať. Stlačte tlačidlo „UP“ a „DOWN“ pre nastavenie času. Opakovane stláčajte tlačidlo „SET“, ako aj tlačidlá „UP“ a „DOWN“, aby ste nastavili minúty, rok, mesiac a dátum, kým sa nevrátite späť na bežné zobrazenie času. (Deň v týždni sa automaticky zmení podľa nastaveného dátumu)

2. V režime nastavenia stlačte raz tlačidlo „MODE“ alebo nestláčajte žiadne tlačidlo po dobu 30 sekúnd, aby ste opustili nastavenia.

Prepínanie medzi 12 a 24-hodinovým zobrazením.

V časovom režime stlačte tlačidlo „UP“ pre prepnutie medzi 12 a 24-hodinovým zobrazením.

Funkcie budíka a odloženie:

1. V časovom režime stlačte tlačidlo „MODE“ pre prístup k funkcii budíka. Keď je na displeji „Alarm“, stlačte tlačidlo „UP“ alebo „DOWN“, aby ste aktivovali funkcie zvonenia budíka a odloženia, opätovným stlačením ich deaktivujete, objavia sa značky pre funkcie: ((.)) pre zvonenie budíka a **Zz** pre odloženie. **Ak v normálnom časovom režime nie je žiadna značka pre budík alebo odloženie, funkcie nie sú povolené. V takom prípade budík po dosiahnutí nastaveného času nezaznie.** V prípade, že je aktivované iba zvonenie budíka, funkcia odloženia nie je dostupná. Ak je potrebné, aktivujte obe funkcie súčasne.

2. V režime „Alarm“ stlačte tlačidlo „SET“, začne blikať hodina budíka. Stlačte tlačidlo „UP“ alebo „DOWN“ pre nastavenie hodiny. Opakujte proces, stlačte „SET“ pre výber minút, interval odloženia a zvuk budíka, nastavte ich pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“. (Zvuk budíka: 1. morské vlny, 2. zvuk bublín, 3. šum, 4. kukučka, 5. cyklus 1-4 zvukov, 6.-10. hudba, 11. cyklus 6-10, 12. pípanie). Po nastavení stlačte dvakrát tlačidlo „MODE“ pre návrat do režimu času. (Ak naľavo od času vidíte značky ((.)) a **Zz**, budík bol nastavený úspešne.)

3. Keď budík dosiahne nastavený čas, na výzvu sa na 8 sekúnd rozsvieti svetlo a potom začne hrať hudba/zvuky a premieta sa hviezdna obloha, ktorá sa mení podľa rytmu a po 2 minútach sa automaticky zastaví. Keď budík zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíte. Keď je funkcia odloženia zapnutá, po stlačení ľubovoľného tlačidla budík znova začne zvoniť podľa prednastaveného intervalu odloženia (ikona **Zz** blikať). Zvonenie automaticky prestane po 2 minútach. Pre vypnutie odloženia znova stlačte ľubovoľné tlačidlo (ikona **Zz** prestane blikať). Odložiteľ budík sa dá 3 krát.

Režim časovača:

1. V režime času stlačte dvakrát tlačidlo „MODE“, aby ste sa dostali do režimu odpočítavania, na displeji budete vidieť „Timer“, predvolený čas je 23:59:59.

2. V režime merania času „Timer“ stlačte tlačidlo „SET“, hodiny začnú blikať. Stlačte tlačidlo „UP“ alebo „DOWN“ pre nastavenie času a opakovaným stlačením tlačidla „SET“ nastavte minúty a sekundy, potom stlačte „SET“ naposledy pre potvrdenie (nič neblíka).

3. Po dokončení vyššie uvedeného nastavenia stlačte tlačidlo „UP“ na spustenie časovača, uvidíte odpočítavanie sekúnd. Keď časovač dosiahne 00:00:00, budík začne pípať a automaticky sa vypne po 1 minúte. Časovač môžete kedykoľvek pozastaviť stlačením tlačidla „DOWN“. (Pri nečinnosti sa displej vráti späť do časového režimu, časovač môžete znova zobraziť dvojitým stlačením tlačidla „MODE“).

4. Rozsah nastavenia: 0-23 pre hodinu, 0-59 pre minútu a 0-59 pre sekundy.

5. Počas nastavenia stlačte tlačidlo „MODE“ pre návrat do časového režimu.

Zobrazenie teploty:

Zobrazenie aktuálnej teploty okolia. V zobrazení časového režimu stlačte tlačidlo „DOWN“ na prepínanie medzi stupňami Celzia a Fahrenheita. Normálny rozsah merania: 0°C~50°C (32°F~122°F). V prípade prekročenia meracieho rozsahu *Lo* sa zobrazí pod 0°C a *Hi* sa zobrazí, keď teplota prekročí 50°C, čo znamená prekročenie limitov meracieho rozsahu.

Funkcia podsvietenia:

Podsvietenie sa automaticky vypne po 8 sekundách po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla.

Režim počúvania hudby:

V ktoromkoľvek režime stlačte „SOUND“ pre prístup do režimu počúvania a spustíte prehrávanie hudby/zvukov, budík zobrazí farebnú hviezdnu oblohu, ktorá sa mení podľa rytmu. Ak chcete nastaviť čas pre hudbu, v akomkoľvek režime stlačte tlačidlo „TIME“ na výber vhodného času, opakovaným stláčaním si zvolíte 10, 20, 30, 40, 50 minút alebo 1 hodinu, potom stlačením tlačidla „SOUND“ spustíte hudbu, prepnete medzi hudbou/zvukmi opakovaným stlačením tlačidla „SOUND“. Po uplynutí času sa zvuk a svetlo automaticky vypnú. Budík má na výber 11 skladieb. Stlačením tlačidla „UP“ a „DOWN“ upravíte hlasitosť

Napájanie a výmena batérií:

Na napájanie budíka slúžia 3ks AAA batérií. V prípade, že sa budík používa dlho, displej/svetlo je slabé alebo zvuk nie je verný, je to znak nízkej energie a je potrebné vymeniť batérie. Odstráňte kryt batérie a správne vložte 3 kusy nových AAA 1,5V batérií a nasadte kryt naspäť.