

Pokyny k produktu (ako je znázornené na obrázku v priloženom návode)

Odnímateľné diaľkové ovládanie

Tlačidlo fotoaparátu

Výmena batérie Bluetooth ovládača

Poznámka: sériové snímanie nie je podporované

1. Oddel'te kryt zo strany diaľkového ovládača.
2. Po výmene batérie nasad'te kryt.

Pokyny na diaľkové ovládanie

1. Dlhým stlačením tlačidla diaľkového ovládača zapnite zariadenie, LED indikátor bude blikať.
2. Vyhľadajte a spárujte ovládač s názvom „SelfieCom“ na svojom telefóne, po úspešnom pripojení prestane LED indikátor blikať. Na snímanie fotografií použite diaľkové ovládanie, LED dióda raz zabliká.
3. Diaľkové ovládanie sa automaticky vypne po 5 minútach, ak nie je spárované.
4. Diaľkové ovládanie sa automaticky prepne do režimu spánku po 10 minútach bez akejkoľvek operácie a automaticky sa vypne po ďalších 10 minútach, ak nie je prebudené.
5. Dlhým stlačením tlačidla diaľkového ovládača sa vypne, LED indikátor 3-krát zabliká a potom sa vypne.
6. Stlačením a podržaním prepínača na 3 sekundy zapnete alebo vypnete doplnkové svetlo. Krátkym stlačením prepínača prepnete úroveň jasu.

Pripomienka:

Bezdrôtový statív na selfie tyč používa diaľkové ovládanie na fotografovanie namiesto klikania na aplikáciu fotoaparátu v telefóne. Kompatibilné s telefónmi so systémom Android a iOS. (V prípade telefónov s Androidom, nastavte tlačidlá ovládania hlasitosti ako spúšť v aplikácii fotoaparátu, aby selfie tyč fungovala správne.)

Pozor. (ako je znázornené na obrázku v priloženom návode)

Tento produkt obsahuje batériu cr1632, používajte ju prosím správne.

Skladujte na suchom a chladnom mieste.

Batérie neukladajte na seba ani ich nezamieňajte.

Batérie nezohrievajte.

Batérie nenamáčajte.

Batérie nenabíjajte.

Neskratujte. Všimnite si pozitívny a negatívny smer.

Batérie nevyhadzujte do odpadu.