

Správne nosenie

Náramok sa najlepšie nosí okolo zápästia. Náramok po nasadení nasilu nevyťahujte, ak ho musíte odstrániť, odporúčame ho vybrať posunutím do jednej strany.

Upravte si veľkosť náramku podľa sťahovacích otvorov.

Snímač by mal byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.

Nabíte hodinky

Prvýkrát skontrolujte, či je batéria funkčne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do nabíjačky a hodinky sa automaticky zapnú. Nabíjajú sa pomocou USB stanice, hodinky opatrne vložte najprv jednou stranou, tak aby vznikol spoj na správnom mieste (viď zadnú stenu hodínok).



Nainštalujte si aplikáciu do telefónu

Naskenujte QR kód alebo prejdite do obchodu s aplikáciami (FitPro). Systémová požiadavka Android 5.0 a vyššie, iOS9.0 a vyššie, podpora Bluetooth 4.0

Pripojenie zariadenia

Zapnite bluetooth.

Otvorte aplikáciu FitPro: stlačte -> Nastaviť -> Zviažte zariadenia a zažite viac funkcií. Povoľte aplikácii prístup a nájdite Vaše zariadenie. (Názov zariadenia nájdete v hodinkách, nájdite ikonku Nastavenia alebo možnosť „More/Viac“, vyberte možnosť „About/Ohľadom“. Meno hodínok je napr.: T500 XX:XX:XX:XX:XX alebo WATCH XX:XX:XX:XX:XX)

- Po úspešnom spárovaní Vám aplikácia vyhodí správu aby ste sa pripojili k zariadeniu WellAudio pomocou bluetooth. Umožní Vám prijímať a uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu. Ak nevíete automaticky nájsť WellAudio zariadenie, musíte zapnúť „Dual mode“ (Podľa verzie zobrazenia menu vyhľadajte  Dual-mode alebo nájdite fialovú ikonku  a zapnite tento režim)
- Po úspešnom spárovaní aplikácia automaticky uloží bluetooth adresu hodínok a keď je aplikácia otvorená alebo beží na pozadí, automaticky vyhľadá a pripojí hodinky.
- Pre Android, uistite sa, že aplikácia beží na pozadí a nastavenia systému mobilného telefónu majú všetky povolenia, ako je spustenie na pozadí a čítanie kontaktných informácií

Funkcie hodínok

Podľa verzie hodínok:



S dvomi funkčnými tlačidlami: horné tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie obrazovky, pri podržaní viac ako 2s vypnete hodinky.


Dolné tlačidlo slúži na zapnutie obrazovky a vstup/výstup do/z menu.

S jedným funkčným tlačidlom: tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie obrazovky, pri podržaní viac ako 2s vypnete hodinky.

Na oboch: môžete po vstupe do rýchleho menu podržať horné tlačidlo a zapnete tak hlasového asistenta (alebo stlačte ikonku mikrofónu). Hodinky musia byť prepojené s mobilom cez bluetooth (WellAudio).

Potiahnutím obrazovky nadol vojdete do rýchleho menu (volanie, kontakty, hlasový asistent, hudba, krokomer a QR kód).

Potiahnutím obrazovky nahor vojdete do menu so všetkými funkciami. Štýl zobrazenia menu sa dá zmeniť ikonka  (hviezda) alebo  (tričko) „Style menu“

- **Resetovanie** (nachádza sa v menu), táto funkcia vymaže všetky údaje hodínok (ako napríklad počet krokov)
- **Prepnite sa do režimu snímania rytmu srdca 3 v 1 a začnite test.**
- **Hodiny**
Po synchronizácii s telefónom, hodinky automaticky kalibrujú čas. Podržte tlačidlo na 2 sekundy pre zmenu zobrazenia 12 alebo 24-hodinového režimu. (Ak hodiny náramku meškajú, v aplikácii stlačte tlačidlo pre obnovenie v pravom hornom rohu ).Vzhľad hodín sa dá meniť posunutím obrazovky s hodinami do strán.
- **Krokomer**
Noste náramok a zaznamenávajú počet krokov denného pohybu, aby ste videli aktuálne kroky v reálnom čase.
- **Vzdialenosť**
Vzdialenosť pohybu je odhadnutá na základe počtu krokov.
- **Kalórie**
Odhadnite spaľené kalórie na základe počtu krokov.

- **Tep, tlak a kyslík v krvi 3v1**
Niekoľko sekúnd po vstupe do tohto rozhrania sa zobrazí Váš aktuálny tep, tlak a kyslík v krvi. (Táto funkcia vyžaduje aby mali hodinky podporu senzora na meranie. Viď zadnú stranu hodínok)
- **Dual-mode**
Táto funkcia musí byť zapnutá aby ste mohli mobil spárovať s hodinkami ako zariadenie WellAudio. Ak sa po zapnutí funkcie mobil nepripojí, táto funkcia sa automaticky sama vypne o 5 minút a budete ju musieť zapnúť ešte raz.
- **Vytáčanie hovorov**
Klávesnica pre zadávanie čísel na volanie, hodinky musia byť prepojené cez bluetooth s mobilom (WellAudio)
- **Kontakty**
Pridajte si najpoužívanejšie kontakty do aplikácie a keď je mobil pomocou bluetooth spojený s hodinkami, môžete vidieť svoje kontakty priamo v hodinkách.
- **Hudba**
Pomocou hodínok si viete prepínať hudbu. (Pre zvuk priamo z hodínok, musia byť prepojené s mobilom pomocou bluetooth, WellAudio)
- **Multišportový režim**
Režim behu – v tomto režime môžete zaznamenávať kalórie a dobu behu
Režim švihadla – v tomto režime môžete zaznamenávať kalórie a dobu skákania
Režim sed-lahov – v tomto režime môžete zaznamenávať kalórie a dobu sed-lahov
Režim stolného tenisu, tenisu, basketbalu, bedmintonu, bicyklovania,
- **Spánkový režim**
Keď zaspíte, hodinky automaticky vstúpia do monitorovacieho režimu spánku. Automaticky zistíte kvalitu svojho spánku – ľahký spánok/hlboký spánok/nespavosť. Spánkové dáta sú podporované iba pre zobrazenie aplikáciou. POZNÁMKA: Nosenie náramku počas spánku bude zaznamenávať údaje a začnú sa zisťovať o 22. hodine. 314 hodín spánku bude synchronizovaných s aplikáciou počas spánku.
- **Správy**
Keď majú hodinky viacero upozornení pre správy naraz, otvorte „Message/Informácie“ a zobrazte posledné 3 zaznamenané správy.

Funkcie a nastavenie aplikácie

- **Osobné informácie**
Zadajte si osobné informácie do aplikácie, pohlavie – vek – výška – váha. Môžete si aj nastaviť denný cieľ krokov a sledovať svoje denné úspechy.
- **Správa Push**
Zvoľte si, pre ktoré aplikácie chcete dostávať upozornenia.
Prichádzajúci hovor: ak máte povolené upozornenia, pri prichádzajúcom hovore sa na hodinkách zobrazí meno alebo číslo volajúceho. (Aplikácia musí mať prístup ku kontaktom).
SMS upozornenia: ak máte povolenú funkciu SMS pripomienka, hodinky zavibrujú keď dostanete správu. Hodinky zobrazia aj správy aplikácií ako Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram a iné. (Musíte aplikácii povoliť prístup k systémovým upozorneniam. Hodinky dokážu zobraziť 20-40 slov)
Zapnite vibrácie pre nastavenie tejto funkcie. Keď máte hovor, správu alebo iné upozornenie, hodinky zavibrujú. Ak sú vypnuté, hodinky budú mať iba upozornenie na obrazovke bez vibrácií.
Tip pre Android: keď používate upozornenia, uistite sa, že aplikácia FitPro je zapnutá v pozadí a má všetky povolenia.
- **Budík („Moje upozornenia“)**
Môžete si nastaviť 8 budíkov. Po nastavení budú automaticky synchronizované s hodinkami, offline budík je podporovaný. Pri úspešnej synchronizácii aj keď aplikácia nie je pripojená, hodinky budú upozornené podľa nastaveného času.
- **Hľadanie hodínok**
V pripojenom stave kliknite na možnosť „Nájsť“, ktorý následne zavibruje.

- Diaľkové fotografovanie „Remote take photos”
V pripojenom stave, otvorte v aplikácii funkciu „Remote take photos”, povoľte prístup k fotoaparátu. V hodinkách vyhľadajte funkciu „Camera/Nasnímajte fotografiu”, potraďte/otočte alebo ťuknite na hodinky a automaticky odfoťte po 3. sekundách. (Povoľte aplikácii prístup k fotoaparátu a do albumu pre uloženie fotografií.)
- Upozornenie dlhodobého sedenia
Nastavte, či chcete povoliť upozornenie funkciou „Dlhé posedenie”. Môžete nastaviť interval upozornenia, ak budete sedieť prídlho, hodinky Vás upozornia.
- Zdvihnite ruku na rozsvietenie
Zapnite funkciu „Zdvihnite zápästie na svetlú obrazovku”. Keď majú hodinky vypnutú obrazovku, otočte zápästím a hodinky smerom k sebe, obrazovka sa rozjasní.
- Nevrušovať
Zapnite režim „DND”. Môžete si nastaviť dĺžku doby počas ktorej bude režim aktívny a nebudete dostávať žiadne upozornenia.
- Reset
Použitím tejto funkcie zmažete všetky údaje v hodinkách (napríklad počet krokov)
- Odstránenie zariadenia
Funkcia „Odstrániť” odstráni všetky údaje v hodinkách a aplikácii, ako aj hodinky z aplikácie.

Prevenia

1. Hodinky nenoste keď prichádzate do kontaktu s vodou.
2. Majte hodinky prepojené s aplikáciou keď synchronizujete údaje.
3. Používajte priloženú nabíjaciú stanicu.
4. Nevystavujte hodinky veľkému vlhku a príliš vysokým a nízkym teplotám po dlhú dobu (-10°C~50°C).
5. Ak sa hodinky samy vypínajú a zapínajú, skontrolujte pamäť telefónu, alebo v nastaveniach telefónu, vyhľadajte aplikáciu a vymažte vyrovnávaciu pamäť. Prípadne vypnite a znova zapnite aplikáciu.