

TABLET NA PÍŠANIE A KRESLENIE PRE DETI

1

1. Vyberte pero
2. Píšte alebo kreslite na určené miesto
3. Obrazovku môžete vymazať tlačidlom "kôš"
4. Ak si chete výtvor uchovať alebo nemôžete kresliť a písať, na zadnej strane tabletu je tlačidlo uzamknutia.
5. Pre vymenenie batérie: na zadnej strane uvoľnite skrutku a vyberte batériu

POZOR: Vyhnite sa kontaktu s vodou