

Inštrukcie

1. Produkt je hlavne kompatibilný so systémovými hrami Andriod/iOS/Win 7/8/10 a PS3.
2. Použiteľné zariadenia: Smartfón/Tablet/Smart TV, Android TV Box/PC/PS3/SWITCH (s káblom).
- 3.L3/R3 je analógová funkcia, ktorá venuje väčšiu pozornosť detailom zážitku, hranie hry je presné a kontrolovateľné.
4. Pri hraní hry na PC/PS3 sa vyžaduje prijímač.
5. Zapojte bezdrôtový prijímač priamo do USB portu.

*Niektoré hry nemusia byť priamo pripojené k tomuto produktu v dôsledku nezmeniteľných faktorov, ako sú oficiálne systémy, hry, aktualizácie alebo zmeny hernej platformy. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na konečný výklad.

Prehľad ovládača (ako je znázornené na obrázku pribaleného návodu)

LED1 = režim Android V3

LED2 = režim Iphone V3

LED3 = Indikátor nabíjania

LED4 = Režim herného centra

01. Tlačidlo Domov/Zapnúť/Vypnúť

01. LED 1/2/3/4

02. D-Pad

03. Tlačidlá ABXY

04. Vybrať

05. Štart

06. Ľavý analóg (L3)

07. Pravý analóg (R3)

08. R1

09. R2

10. L1

11. L2

12. Port Micro USB

Pripojenie k telefónom Android

Zariadenia so systémom Android je možné pripojiť k ovládaču prostredníctvom pripojenia Bluetooth takto:

1. Keď je ovládač vypnutý, stlačte a podržte súčasne tlačidlo A a tlačidlo HOME na 2 sekundy, kým sa nerozsvieti LED1, ktoré rýchlo bliká. Gamepad je v režime párovania.
2. Vyhľadajte zariadenie v nastaveniach Bluetooth v systéme Android.
3. Pripojte sa k T-3
4. Po úspešnom pripojení zostane LED1 svietiť
5. Použijete aplikáciu ShootingPlus V3 na mapovanie tlačidiel, aby ste mohli hrať na zariadeniach, ktoré nemajú predvolenú obrazovku, a ďalšie hry.
 - A. Stiahnite si aplikáciu Shooting Plus V3, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte v obchode Google Play
 - B. Pokyny na mapovanie tlačidiel ovládača pomocou aplikácie ShootingPlus V3 na zariadení so systémom Android:
 - (a). Bluetooth je dobre pripojený, stiahnite si ShootingPlus V3 a nainštalujte.
 - (b). Po priamom spustení aplikácie, kliknite pohybujúcu sa ikonku „V3“ na obrazovke.
 - (c). Spustíte aplikáciu, stlačte tlačidlo „ŠTART“ na ovládači, aby ste vstúpili do rozhrania aplikácie na zmenu tlačidiel.
 - (d). Potiahnite ikonu tlačidla v rozhraní nastavenia aby ste zmapovali operačnú pozíciu v hre. (Kliknutím na ikonu tlačidla vyberiete atribút tlačidla)
 - (e). Kliknite na „Uložiť“ v paneli menu a potom „Potvrdiť“ pre uloženie
 - (f). Kliknite na „Zatvoriť“ v paneli menu alebo znova stlačte tlačidlo „ŠTART“ (alebo

znova kliknite na pohybujúcu sa ikonku „V3“ pre ukončenie rozhrania na zmenu tlačidiel.
(g). V hre môžete stlačením tlačidla „SELECT“ na ovládači vyvolať nastavené výzvy pre tlačidlá.

C. Po nainštalovaní aplikácie ShootingPlus V3 App si tiež môžete priamo stiahnuť nastavené herné mapovanie tlačidiel v "Zoznam cloudových kľúčov" hlavného rozhrania aplikácie.

D. Hrajte špeciálne hry priamo bez nastavenia tlačidiel, ako napríklad Glory of Kings /PUBG Mobile/Mobile Legends/Knives Out (S výnimkou ak samotná hra zmení nastavenia)

(a). Ak chcete hrať Glory of Kings, stlačte súčasne tlačidlá HORE a HOME.

(b). Ak chcete hrať PUBG Mobile, stlačte súčasne PRAVÉ tlačidlo a tlačidlo HOME.

(c). Ak chcete hrať Mobile Legends, stlačte súčasne tlačidlá DOLE a HOME

(d). Ak chcete hrať hru Knives Out 6, stlačte tlačidlo DOĽAVA a tlačidlo HOME spolu.

(V prípade mobilu MTK stlačte tlačidlo X + tlačidlo HOME, aby ste vstúpili do štandardného režimu hry pre Android centrum (napr.: PUTAO Gaming Center, Game Housekeeper Octopus))

Poznámka: Ak zadáte nesprávny režim, zrušte párovanie Bluetooth a potom ho znova spárujte do režimu Android.

Pripojenie k telefónom iOS

Pripojenie na zariadeniach so systémom iOS:

1. Keď je ovládač vypnutý, stlačte a podržte súčasne tlačidlo Y a tlačidlo HOME na 2 sekundy, kým LED2 nezačne rýchlo blikať. Gamepad je v režime párovania.

2. Vyhľadajte zariadenia v nastaveniach Bluetooth na vašom iPhone.

3. Pripojte sa k T-3

4.LED2 zostane svietiť po úspešnom pripojení

5.Podpora pre mobilné zariadenie so systémom iOS 11.3 až 12.1.4

6. Použijete aplikáciu ShootingPlus V3 na mapovanie tlačidiel, aby ste mohli hrať na zariadeniach, ktoré nemajú predvolenú obrazovku, a ďalšie hry.

A. Stiahnite si aplikáciu ShootingPlus V3 Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte v obchode APP Store

B. Pokyny na mapovanie tlačidiel ovládača pomocou aplikácie Shooting Plus V3 na zariadení IOS

(a). Bluetooth je dobre pripojený, stiahnite si ShootingPlus V3APP a nainštalujte.

(b). Po priamom spustení hry urobte snímku obrazovky v hre.

(c). Otvorte aplikáciu ShootingPlus V3, kliknite na pohybujúcu sa ikonku „V3“ na obrazovke alebo stlačte tlačidlo „ŠTART“ na ovládači, aby ste vstúpili do rozhrania na zmenu tlačidiel.

(d). Dlhým stlačením prázdneho miesta na obrazovke spustíte načítanie snímky obrazovky hry. Kliknutím vyberte obrázok a vyberte snímku obrazovky hry. (V procese výberu obrázka aplikácia bude žiadať povolenie k prístupu do galérie, povoľte prístup, tj: kliknite na tlačidlo OK)

(e). Potiahnite ikonu tlačidla v rozhraní nastavenia aby ste zmapovali operačnú pozíciu v hre. (Kliknutím na ikonu tlačidla vyberiete atribút tlačidla)

(f). Kliknite na „Uložiť“ v paneli menu a potom „Potvrdiť“ pre uloženie

(g). Kliknite na „Zatvoriť“ v paneli menu alebo opätovným stlačením tlačidla „ŠTART“ opustíte rozhranie tlačidla zmeny.

(h). Reštartujte hru, aby ste mohli hrať s ovládačom.

Po nainštalovaní aplikácie ShootingPlus V3 App si tiež môžete priamo stiahnuť nastavené herné mapovanie tlačidiel v "Zoznam cloudových kľúčov" hlavného rozhrania aplikácie.

D. Hrajte špeciálne hry priamo bez nastavenia tlačidiel, ako napríklad Glory of Kings /PUBG Mobile/Mobile Legends/Knives Out (S výnimkou ak samotná hra zmení nastavenia)

(a). Ak chcete hrať hru Glory of kings, stlačte súčasne tlačidlá HORE a HOME

(b). Ak chcete hrať PUBG Mobile, stlačte tlačidlo VPRAVO a tlačidlo HOME súčasne

(c). Ak chcete hrať Mobile Legends, stlačte súčasne tlačidlá DOLE a HOME

(d). Ak chcete hrať Knives Out, stlačte súčasne tlačidlo DOĽAVA a tlačidlo HOME

Poznámka: Ak zadáte nesprávny režim, zrušte párovanie Bluetooth a potom znova spárujte so systémom iOS.

Pripojenie k ostatným zariadeniam

Inštrukcie na pripojenie k PC / smart TV / TV boxu / PS3:

Bluetooth

1. Zapojte 2,4G bezdrôtový prijímač (nie je súčasťou balenia) do USB rozhrania zariadenia.
2. Keď je ovládač vypnutý, súčasným stlačením klávesu L1 + HOME prejde do režimu bezdrôtového párovania. Indikátory LED1 a LED2 rýchlo blikajú;
3. Po pripojení zostanú indikátory LED1 a LED2 svietiť;
4. Môžete hrať stiahnuté hry na PC / smart TV / TV boxu / PS3

Turbo funkcia:

1. Nastavenie funkcie Turbo: najprv stlačte a podržte funkčné tlačidlo, ktoré chcete urýchliť, napríklad tlačidlo A, potom stlačte a podržte tlačidlo Turbo, tlačidlo má funkciu nepretržitého zrýchlenia;
2. Zrušenie funkcie Turbo: najprv stlačte a podržte funkčné tlačidlo, ktoré bolo nastavené na zrýchlenie, ako napríklad tlačidlo A, potom stlačte a podržte tlačidlo Clear. Funkcia zrýchlenia tlačidla je zrušená.

Pripojenie cez USB kábel a opatrenia:

1. Keď je ovládač vypnutý, podržte tlačidlo R1 a zapojte USB kábel, zariadenie automaticky rozpozná (PC/PS3/SWITCH);
2. LED v príslušnom režime rýchlo bliká po vložení USB a LED v príslušnom režime svieti vždy po úspešnom rozpoznaní USB;
3. V hostiteľskom režime PS3 a SWITCH sa kontrolka po úspešnom rozpoznaní USB rozsvieti automaticky podľa prideleného kanála (1,2,3,4 kanály zodpovedajú LED1, LED2, LED3, LED4)

Funkcia nabíjania / spánku / prebudenia ovládača:

1. Keď je ovládač vypnutý (stlačením tlačidla HOME zapnete/vypnete), indikátor LED4 pomaly bliká a po nabití vždy svieti. Pri nabíjaní v stave pripojenia Bluetooth indikátor LED4 pomaly bliká a po úplnom nabití sa rozsvieti.
2. Funkcia Sleep/Wake-up: Ak sa ovládač 5 minút nepoužíva, prejde do režimu spánku. Keď ho potrebujete znova použiť, musíte stlačiť tlačidlo HOME, aby ste ho prebudili a mohli sa znova pripojiť;
3. Keď je batéria takmer vybitá, indikátor LED4 rýchlo bliká.

Prevádzkový režim:

Režim Bluetooth:

OS	Android		iOS	
Pracovný režim	Herný režim Android V3	Štandardný herný režim Android	Herný režim iOS V3	Režim herného centra ios
Režim párovania, podržte na 2s	A+HOME	X+HOME	Y+HOME	X+HOME
Indikátor	LED1	LED4	LED2	LED4
Poznámka	Hrajte hry stiahnuté z Google play	Hrajte hry v hernom centre	Hrajte hry stiahnuté z App Store	Hrajte hry v hernom centre

BEZDRÔTOVÝ HERNÝ OVLÁDAČ (GAMEPAD) PRE TELEFÓN

4

Bezdrôtový režim 2,4G:

OS	Windows	Ps3	Switch
Pracovný režim	Bezdrôtový režim 2,4G	Bezdrôtový režim 2,4G.	Bezdrôtový režim 2,4G
Režim párovania, podržte na 2s	L1+HOME	L1+HOME	L1+HOME
Indikátor	LED1+LED2	LED1+LED2	LED1+LED2
Poznámka	Vyžaduje sa bezdrôtový prijímač. Predvolený režim zapnutia je X-Input 360. Stlačením tlačidla SELECT + START na 2 sekundy prepnete do režimu D-input	Vyžaduje sa bezdrôtový prijímač	Vyžaduje sa bezdrôtový prijímač

Režim USB:

OS	Windows	Ps3	Switch
Pracovný režim	USB kábel		
Režim párovania	Podržte R1 a zapojte kábel do USB portu		
Indikátor	Automatická detekcia a priradenie LED		
Poznámka.	Predvolený režim zapnutia je X-Input 360. Stlačením tlačidla SELECT + START na 2 sekundy prepnete do režimu D-input		

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Elektrické parametre:

1. Pracovné napätie: DC3,7V
2. Pracovný prúd: 8mA
3. Výdrž: 20hod
4. Prúd v režime spánku: <10uA
5. Nabíjacie napätie/prúd: DC5V/500mA
6. Prenosová vzdialenosť Bluetooth: <= 8M
7. Kapacita batérie: 380mAh
8. Pohotovostná doba: pri plnej batérii 30 dní

Prevencia:

1. Neskladujte tento výrobok na vlhkom alebo horúcom mieste.
2. Produkt nebíjajte, neudierajte, neprepichujte ani sa ho nepokúšajte rozobrať aby ste sa vyhli zbytočnému poškodeniu produktu.
3. Obsahuje vstavanú batéria, nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
4. Nenabíjajte v blízkosti ohňa alebo iných zdrojov tepla.
5. Laici by tento výrobok nemali rozoberať, inak nebude zahrnutý do popredajného záručného servisu.

Časté otázky:

Otázka: Prečo nemôžem nájsť názov zariadenia pri bluetooth párovaní v telefóne?

Odpoveď: Vypnite/Zapnite bluetooth. Vypnite/Zapnite ovládač a vstúpte do režimu párovania pre príslušné zariadenie.

Otázka: Prečo ovládač nezapne?

Odpoveď: Nový ovládač má vo všeobecnosti málo energie. Použite kábel USB vo vnútri balenia pripojte 5V nabíjačku a ovládač nabite. Po úplnom nabití ho zapnite stlačením tlačidla "Home".