

DIGITÁLNA VÁŽIACA LYŽICA

1

1. Kapacita a presnosť:

Max. Hmotnosť: 500g; Stupňovanie: 0,1g; Min. Hmotnosť: 0,1 g; Objem: 5ml-30ml

2. Technické parametre:

1. Funkcie: Tarovanie; Prepínanie jednotky hmotnosti; Uzamknutie hodnoty
2. Napájanie: 1x 3V CR2032 gombíková lítiová batéria.
3. Prevádzková teplota: 0°C~40°C

3. Použitie:

1. Tlačidlo napájania: držte lyžicu v horizontálnej polohe, stlačte tlačidlo "ON/OFF" na spustenie. Po samočinnom teste systému sa zobrazí "0.0g" alebo "0.00oz", môžete začať vážiť. Pre vypnutie dlhšie podržte tlačidlo "ON/OFF". Lyžica sa automaticky vypne po 1 min. nečinnosti.
2. Tlačidlo funkcie tarovania: pre vynulovanie naváženej hodnoty. Stlačte tlačidlo „TARE“ na vynulovanie hodnoty na obrazovke. Ak je lyžica prázdna, stlačte tlačidlo „TARE“ pre funkciu korekcie nuly, na displeji sa zobrazí nula pre spustenie váženia.
3. Tlačidlo funkcie uzamknutia: Keď je displej statický, stlačte tlačidlo „HOLD“ na uzamknutie a zobrazenie hodnoty váženia.
4. Tlačidlo prepínania jednotiek: Stlačte tlačidlo "MODE" pre zmenu jednotky váženia medzi "g" "oz", "gn" a "ct"

4. Pozor:

1. Nestláčajte naberačku lyžice. Pri práci s ňou zaobchádzajte opatrne, aby ste sa vyhli nárazom, aby sa zabezpečila presnosť váhy.
2. Váhu nepoužívajte vo veľmi horúcom, vlhkom, prašnom alebo nestabilnom prostredí.
3. Z dôvodov mechaniky, váhu držte vo vodorovnej polohe, prílišné naklonenie ovplyvní presnosť.
4. Pri slabej batérii sa zobrazí indikátor batérie, je potrebné ju vymeniť.
5. Pomocou mäkkej handričky s trochou vody alebo trochou saponátu odstráňte prach z displeja. Je zakázané čistiť váhu organickými rozpúšťadlami. Zabráňte vniknutiu vody alebo inej kvapaliny do váhy, pretože spôsobia skrat a spália ju.
6. Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batériu.