

## Magnetický GPS lokátor GF-07

Tracker pracuje s akoukoľvek SIM kartou a zadaním jednoduchej SMS správy vám odošle SMS s odkazom, na ktorý stačí na telefóne kliknúť a hneď zistíte jeho polohu.

Keď zavoláte na číslo SIM v prístroji, môžete počuť dianie v okolí. Kompaktné rozmery lokátora umožnia pripevnenie takmer kamkoľvek, na spodnej strane je navyše vybavený magnetom.

### Hlavné znaky lokátora GF-07

- malé GPS zariadenie, ktoré podporuje prenos údajov cez internet
- vysoká kompatibilita so všetkými inteligentnými telefónmi
- ľahké sledovanie údajov cez telefón
- funkcie: nahrávanie zvuku a odpočúvanie, hlasová detekcia, prijímanie hovorov, zvukový alarm
- GPS sledovanie
- dvojitý systém sledovania (GPS a LBS) pre presnejšie časové a lokalizačné údaje o nabíjanie pomocou micro USB kábla

### Návod na použitie:

#### Prepojenie GPS lokátora s telefónom

1. pripravte si SIM kartu a pamäťovú kartu (SIM nesmie byť blokovaná PIN kódom a musí mať kredit)
2. otvorte kryt lokátora a vložte doň SIM a pamäťovú kartu. Lokátor sa automaticky sám zapne, 4-krát zabliká červené svetielko a po 30 sekundách vstúpi do pohotovostného režimu.
3. pošlite SMS so správou **000**, aby sa GPS lokátor prepojil s telefónom

#### SMS pre súradnice lokácie

1. lokátor nainštalujte na požadované miesto
2. pošlite SMS so správou **777**
3. lokátor približne po 25 sekundách určí súradnice lokácie vo formáte URL

#### SMS na odpočúvanie

1. pošlite SMS so správou **555**
2. po pár sekundách sa aktivuje a začne nahrávať zvuk okolo seba a vy ho budete môcť počuť na telefóne

#### SMS na núdzové volanie

1. lokátor nainštalujte na požadované miesto
2. pošlite SMS so správou **666**
3. len čo lokátor zaznamená zvuk okolo seba, ktorý prekročí 40 db (frekvencia normálneho tónu hlasu), automaticky vám zavolá a počujete zvuk okolo neho

#### SMS na zistenie stavu lokátora

1. pošlite SMS so správou **888**

2. zariadenie Vám pošle spätnú SMS s informáciami o stave batérie, pripojeného čísla, kvality signálu atď.

#### **SMS na reštartovanie lokátora**

1. pošlite SMS so správou **999**

#### **Vypnutie všetkých funkcií**

1. na vypnutie/zrušenie všetkých nastavení pošlite SMS so správou **444**

#### **Technická špecifikácia GPS lokátora**

- materiál: ABS • sieť: GSM/GPRS
- napätie: vstup AC 110 - 220 V 50/60Hz
- napätie: výstup DC 5,0 V 300 - 500mA
- použitie so SIM kartou (nie je súčasťou)
- možnosť vloženia pamäťovej karty na nahrávanie zvuku: microSD karta (nie je súčasťou)
- batéria: 3,7 V 400mAh Li-Ion (integrovaná)
- výdrž batérie v pohotovostnom režime: až 12 dní
- výdrž batérie v prevádzke: 3 - 6 dní • rýchlosť odoslania GSP lokácie: 25 s
- rozmery: 3,5 x 2 x 1,4 cm
- hmotnosť: 48 g