

# SMART HODINKY IW088

## Správne nosenie

Náramok sa najlepšie nosí okolo zápästia. Upravte si veľkosť náramku podľa sťahovacích otvorov. Snímač by mal byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.

## Nabite hodinky

Pri prvom použití skontrolujte, či je batéria funkčne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do nabíjačky, aby sa hodinky nabili.


## Nainštalujte si aplikáciu do telefónu

Prejdite do obchodu s aplikáciami a stiahnite si **RDfit**. Systémová požiadavka Android 5.0 a vyššie, iOS9.0 a vyššie, podpora Bluetooth 4.0


## Pripojenie zariadenia

Zapnite bluetooth v mobile.

Otvorte aplikáciu RDfit. Aplikácia Vás vyzve k nastaveniu povolení (tie môžete zmeniť aj neskôr v Nastaveniach aplikácie.) Pre správne fungovanie, povoľte vždy všetky oprávnenia.



Kliknite na **“Vybavenie”** v spodnej časti obrazovky a následne na **“Skenovať”** (aplikácia Vás vyzve k povoleniu oprávnení pre polohu a bluetooth) Rovnako môžete aj naskenovať QR kód ak sa nachádza v hodinkách a pripojiť sa pomocou neho.



## SMART HODINKY IW088

- Po úspešnom spárovaní Vám aplikácia môže ukázať správu, aby ste mobil spárovali so zariadením WellAudio pomocou bluetooth. To Vám umožní prijímať a uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu. Prejdite do nastavení bluetooth, vyhľadajte WellAudio a spárujte. Ak neviete automaticky nájsť WellAudio v zozname dostupných bluetooth zariadení, musíte v hodinkách zapnúť funkciu ↗ Duálneho režimu „Dual mode“.
- Po úspešnom spárovaní aplikácia automaticky uloží bluetooth adresu hodinek a keď je aplikácia otvorená alebo spustená na pozadí, automaticky vyhľadá a pripojí hodinky.
- Pre Android, uistite sa, že aplikácia je spustená na pozadí a nastavenia systému mobilného telefónu majú všetky povolenia, ako je spustenie na pozadí a prístup ku kontaktom.

### **Funkcie hodinek:**

Potiahnutím obrazovky do rôznych smerov môžete ovládať hodinky a vstúpiť do menu, zmeniť ciferníky, atď. Kliknutím potvrdíte výber.

### **Duálny režim ↗ (Dual mode)**

Táto funkcia musí byť na hodinkách zapnutá. Ak mobil nebude cez bluetooth pripojený k WellAudio do 5-tich minút od zapnutia hodinek, funkcia sa automaticky vypne a budete ju musieť manuálne spustiť. Duálny režim je nutný pre volanie, ovládanie hudby, kontakty a hlasového asistenta.

**Reset:** funkcia vymaže všetky údaje na hodinkách

### **Krokomer**

Hodinky denne zaznamenávajú počet prejdenných krokov.

Vypočítajú priemernú prejdenú vzdialenosť na základe počtu krokov.

Vypočítajú priemer spálených kalórií na základe počtu krokov.

### **Tep, tlak, okysličenie krvi, meranie 3-v-1**

Po otvorení tejto funkcie hodinky automaticky spustia test, po niekoľkých sekundách sa na obrazovke zobrazia aktuálne namerané hodnoty.

**Klávesnica pre manuálne vytáčanie čísla** (mobil musí byť pripojený k WellAudio hodinek pomocou bluetooth)

### **Kontakty**

Pridajte si 8 najvolanejších kontaktov v mobilnej aplikácii. Po úspešnom prepojení hodinek s mobilom sa kontakty zobrazia. Stačí kliknúť na kontakt a môžete volať. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k WellAudio hodinek.)

Niektoré modely automaticky synchronizujú všetky kontakty po spárovaní s aplikáciou, ak má aplikácia povolený prístup ku kontaktom.

### **Hudba**

Pomocou hodinek môžete ovládať hudbu, ktorú počúvate. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k WellAudio hodinek)

### **Športový režim**

Rôzne športové režimy ktoré zaznamenávajú dĺžku cvičenia a spálené kalórie.

### **Monitorovanie spánku**

Keď zaspíte, hodinky automaticky vstúpia do režimu spánku. Monitorujú kvalitu Vášho spánku po celú noc, následne si detaily môžete pozrieť v aplikácii. (Monitorovanie spánku je možné iba ak hodinky nosíte aj počas spánku a režim začína o 22:00, 3-4 hodiny dát bude automaticky odoslaných do aplikácie počas spánku.)

## SMART HODINKY IW088


### Nastaviteľný ciferník

Môžete si zmeniť štýl podržaním alebo posunutím hlavnej obrazovky

### Aplikácia Rdfit

V sekcii “Môj” si môžete nastaviť svoj profil a upraviť nastavenie povolení.

V sekcii “Vybavenie” si môžete nastaviť rôzne funkcie



**Správa push:** nutné povolenie oprávnení, ak chcete dostávať upozornenia o volaní, sms alebo správach zo sociálnej siete. Následne si môžete vybrať, ktoré aplikácie Vám môžu zasielať upozornenia.

**Fotografovanie na diaľku:** hodinky musia byť prepojené s aplikáciou a mať povolený prístup k fotoaparátu a galérii. Následne môžete po zapnutí fotoaparátu používať hodinky ako spúšť.

**Nájsť zariadenie:** hodinky musia byť prepojené s aplikáciou. Následne môžete vyslať hodinkám signál, tie začnú vibrovať.

**Sedavé pripomenutie:** zvolte si, či Vás hodinky majú upozorniť, keď budete prídlho sedieť.

**Pripomenutie pitnej vody:** zvolte si, či Vás hodinky majú upozorniť na to, kedy sa napiť.

**Režim pripomenutia:** zvolte si ako Vás hodinky budú upozorňovať

**Pripomenutie alarmu:** môžete si nastaviť budíky

**Jasný čas obrazovky:** zvolte si ako dlho má obrazovka svietiť

**Monitorovanie srdcového rytmu:** údaje zaznamenané po meraní hodinkami

**Režim nerušiť:** zapnite si tento režim, ak nechcete dostávať upozornenia