

Odvovanie

Ďakujeme, že ste si zakúpili kaskadérske auto, a užite si to! Aby sa vám tento produkt používal pohodlnejšie a bezpečnejšie, pozorne si prečítajte celý obsah tohto návodu a uschovajte ho pre budúce použitie.

Pozor

Keď autíčko nepoužívate, vyberte batérie z auta a diaľkového ovládača.

Pri používaní kaskadérskeho autíčka sa držte ďalej od zdrojov tepla a nevystavujte ho po dlhú dobu priamemu slnečnému žiareniu.

Pri štartovaní autíčka držte ruky, vlasy a voľné oblečenie mimo dosahu pneumatík.

Prosíme, nedvíhajte autíčko, keď sa pohybuje.

Bezpečnosť batérie

Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.

Batériu musí vymeniť dospelá osoba.

Batériu je možné nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby.

Nenechávajte nabíjateľnú batériu bez dozoru.

Pri nabíjaní batériu nezakrývajte.

Nevystavujte batériu priamemu slnečnému žiareniu.

Nepripájajte plne nabitú batériu k nabíjačke; prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie.

Nemanipulujte s batériou pri ohni, pretože batéria môže explodovať a ak je poškodená, môže tiež vybuchnúť.

Na priame prepojenie kontaktov kladnej elektródy (+) a zápornej elektródy (-) nepoužívajte vodivé kovové predmety, ako sú mince, sponky alebo perá. V takom prípade môže dôjsť ku skratu batérie

Spôsoby likvidácie elektroodpadu:

1. Výrobok nevyhadzujte do domáceho odpadu.
2. Dodržiavajte miestne nariadenia a zákony a likvidujte odpadové elektronické produkty správnym spôsobom.
3. Ďakujeme, že ste sa zapojili do programu recyklácie elektroniky.

Údržba produktu

Na čistenie autíčka používajte iba čistú, suchú a mäkkú handričku.

Aby ste predišli nenapraviteľnému poškodeniu, udržiavajte auto suché a mimo dosahu vody.

Skontrolujte auto a príslušenstvo, či nie sú poškodené, ak zistíte poškodenie, nepoužívajte auto, kým nebude opravené.

Obsah balenia



Kaskadérske auto



Diaľkové ovládanie




Náramok pre
diaľkové ovládanie




Nabíjací kábel

Štandardný diaľkový ovládač



Gravitačný náramok na ovládanie



Kľúčové pokyny pre ovládanie

Zapnite autíčko stlačením tlačidla na vrchnej strane auta.

Ovládače: Zapnúť/Vypnúť, stlačením tlačidla zapnete ovládač, podržte ho aspoň na 1s aby ste ho vypli.

Náramok má funkčné tlačidlo, ktorým upravíte frekvenciu a pripojíte/odpojíte autíčko k náramku alebo zapnete/vypnete hudbu a svetlá. Stlačte tlačidlo 1-krát, aby ste pripojili alebo odpojili zapnuté autíčko, podržaním toho istého tlačidla môžete zapnúť a vypnúť hudbu a svetlá.


Popis svetelného indikátora

1. Zapnutie - indikátor na diaľkovom ovládači bliká.
2. Frekvencia je úspešne prispôsobená - svetlo na diaľkovom ovládači svieti.
3. Funkcia odomknutá - indikátor diaľkového ovládača striedavo bliká.
4. Batéria je slabá - svetlo je zjavne slabé alebo pomaly bliká.

Inštalácia batérie

Vložte pripojenú batériu 3.7v 800mAh do auta.

Nabíjanie batérie: zapojte jeden koniec kábla do batérie a druhý koniec do USB portu alebo kompatibilného adaptéra.




Nabíjanie: cca 90 minút
 Výdrž: cca 20 minút
 Vzdialenosť ovládania: 50 metrov

Spôsob inštalácie batérie štandardného diaľkového ovládača

Odstráňte kryt batérie a vložte 2 x 1,5 AA batériu podľa vyznačenej polariry.

Výzva nízkeho napätia: keď batéria ovládača spotrebuje energiu na nastavenú hodnotu limitu napätia, kontrolka ovládača bude vždy pomaly blikat' a po výmene batérie zhasne.




Pozor

1. Inštaláciu batérie je možné vykonať len pod dohľadom dospeljej osoby!
2. Pri inštalácii, batérie musia byť vložené správnym smerom, ako je vyznačené (+ -).
3. Nekombinujte staré a nové batérie.
4. Nekombinujte rôzne typy batérií.

Spôsob inštalácie batérie gravitačného náramku pre diaľkové ovládanie.

Výzva nízkeho napätia: keď spotreba batérie náramku dosiahne hranicu nastavenej hodnoty limitu napätia, kontrolka bude vždy pomaly blikať, čo znamená, že je potrebné vymeniť batériu náramku.

1. Odskrutkujte a vyberte batériu
2. Vložte novú gombíkovú batériu (CR2032/3,0V), dávajte pozor, aby ste ju nevložili opačne (+ -).
3. Nainštalujte kryt batérie a priskrutkujte ho.



Pozor


Diaľkový ovládač je zakázané dávať do prostredia s vysokou teplotou, najmä k otvorenému ohňu alebo elektrickému vykurovaciemu zariadeniu, inak dôjde k poškodeniu alebo explózii batérie.

Nehádzajte a neobíjajte diaľkový ovládač o tvrdé predmety.


Neponárajte diaľkový ovládač do vody.

Diaľkový ovládač skladujte na suchom a chladnom mieste.


Nenechávajte ovládač, ktorý sa nabíja bez dozoru.




1. Zatlačte ľavú páku nahor a auto sa pohne dopredu.




2. Stlačte ľavú páku nadol a auto sa pohne dozadu.



3. Zatlačte pravú páku doľava a auto sa bude otáčať doľava.



4. Zatlačte pravú páku doprava a auto sa otočí doprava.






5. Dlhو držte pravú páku vľavo, auto sa postaví a roztočí proti smeru hodinových ručičiek.




6. Dlhо držte pravú páku vpravo, auto sa postaví a roztočí sa v smere hodinových ručičiek.

AUTO


Stlačte tlačidlo automatika a auto začne samo ukazovať všetky triky.




Prevádzka a ovládanie




1. Auto sa pohne dopredu, keď sa náramok nakloní.



2. Auto cúva, keď sa náramok zdvihne.




3. Keď sa náramok nakloní doľava, auto sa točí doľava.



4. Keď sa náramok nakloní doprava, auto sa točí doprava.



5. Keď je náramok dlho naklonený doľava, auto sa postaví a roztočí sa proti smeru hodinových ručičiek.



6. Keď je náramok dlho naklonený doprava, auto sa postaví a roztočí sa v smere hodinových ručičiek.

TIPY

Keď sa auto pohybuje, nedotýkajte sa rukami štyroch kolies, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu auta.



Nehrajte sa na kraji cesty alebo na nebezpečných miestach v prípade nehody.
Nehrajte sa s autom v žumpách, špine a piesku.