

## Bezpečnostné varovanie

- Informácie v tomto návode nebudú upravované ani predĺžované v súlade s akýmkoľvek upozornením.
- Hodinky by sa mali nabíjať aspoň 2 hodiny pred použitím.

## Detaily

- Rýchly štart: môžete prejsť na ďalšiu stranu posunutím obrazovky doľava, pre návrat na poslednú stranu, posuňte obrazovku doprava. Ak posuniete obrazovku príkrátko, bude to pomýlené za kliknutie.
- Zobrazenie hodín  
Spôsob nastavenia
  - o Ak sú hodinky v režime zobrazenia hodín, kliknutím na obrazovku môžete zmeniť štýl hodín.

## Rýchle použitie

- Stiahnite si aplikáciu
  - o Oskenujte QR kód alebo prejdite do obchodu, stiahnite si aplikáciu (BT Notifier/SmartWatch Sync), ktorá Vám pomôže spárovať Váš telefón. Aplikácia sa používa iba na spárovanie s Vaším mobilom, nevezme Vaše dáta. Ak už aplikáciu máte, skontrolujte prosím jej verziu, prípadne ju aktualizujte aby bolo isté, že všetky funkcie fungujú správne.
- Nainštalujte a použite párovací softvér
  - o Android inštalácia: nainštalujte aplikáciu do Vášho telefónu, môžete ju uložiť do pamäti telefónu alebo ju nainštalujte pomocou Sync asistenta.
  - o Použitie aplikácie: Keď už máte aplikáciu nainštalovanú choďte do Nastavení (Settings) – Prístupnosť (Accessibility) – Vyberte Bluetooth servis a povoľte ho (prosím stlačte „sure“ keď Vám vybehne upozornenie), aplikácia automaticky funguje na pozadí a synchronizácia bude spustená. Kliknite na Bluetooth upozornenia (notices) a zvolte „Oznamovacia služba“ (Notification service), zvolte si svoje vlastné alebo systémové aplikácie pri výbere upozornení. Telefónny servis zahŕňa SMS, prichádzajúce hovory a hľadanie hodínok.  
POZNÁMKA: Nevypínajte Bluetooth upozornenia (aplikáciu) keď zatvárate ostatné aplikácie na pozadí. Ovlivní to funkciu spárovania medzi telefónom a hodinkami.

## Bluetooth pripojenie a funkcia synchronizácie

### Hodinky > telefón

Potiahnite prstom po stranách obrazovky a vstúpte do ponuky. Nájdite ikonu bluetooth a kliknutím na ňu vstúpte.

Kliknutím na „Aktivovať“ zapnete bluetooth.

Neskôr si v časti „BT dialer“ môžete zobrazíť všetky zariadenia, ktoré ste s hodinkami spárovali a pripojiť/odpojiť, zmeniť oprávnenie, premenovať zariadenie alebo odstrániť spárovanie.

### Telefón > hodinky

Nastavenia telefónu > zapnite bluetooth > vyhľadajte zariadenia > kliknite na spárovať DZ09, keď ste ich našli, kliknite na „ÁNO“ na hodinkách aj na telefóne, aby sa úspešne spárovalo. Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok, povoľte všetky povolenia, ktoré si aplikácia vyžiada. Môžete teraz uskutočniť bluetooth hovory.

## Funkcie

So SIM Kartou (2G):

- Možnosť zdvihnúť hovor a komunikovať pri prichádzajúcom hovore (hodinky majú zabudovaný mikrofón a reproduktor)
- Handsfree (z hodínok možno vytočiť ľubovoľné číslo, prípadne možno vytočiť číslo z kontaktov)
- SMS (čítanie a písanie - hodinky majú vlastnú klávesnicu)
- Zoznam zmeškaných, prijatých a volaných čísel (kontaktov)

S mobilným telefónom:

- Všetky funkcie ako so SIM kartou fungujú tiež pri spojení hodínok s mobilným telefónom (pozri vyššie)
- Bluetooth volanie (stačí mobil a hodinky spárovať pomocou bluetooth, povoliť prístup ku kontaktom a vo funkcii Kontakty prepnete na BT)
- Ovládanie hudby na telefóne (prepínanie skladieb, zmena hlasitosti)

- Možno aj priamo prehrávať hudbu a iné zvuky z mobilu na hodinkách (vďaka zabudovanému reproduktoru)
- Ovládanie mobilného fotoaparátu (tlačidlo na hodinkách možno použiť ako bezdrôtovú spúšť fotoaparátu, na hodinkách sa zobrazuje aj aktuálny pohľad fotoaparátu)
- Notifikácia SMS (hodinky upozornia na prijatú SMS)
- Notifikácia Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber pod. (hodinky upozornia na prijatú správu z FB Messengera a podobných aplikácií, správu si možno na hodinkách prečítať)
- Kontakty
- Alarm proti krádeži mobilného telefónu (ak dôjde k odpojeniu hodínok od mobilného telefónu - vzdialenosť väčšiu ako 10 metrov, dôjde k spusteniu alarmu na hodinkách) funkciu je možné v nastavení vypnúť

Funkcie, pre ktoré nie sú nutné aplikácia a SIM karta

- Fotoaparát: potrebná pamäťová karta
- Galéria (prehľadne zobrazuje fotografie nasnímané fotoaparátom a obrázky uložené na microSD karte)
- Zvukový rekordér (vďaka zabudovanému mikrofónu hodinky zaznamenávajú a ukladajú zvuk)
- Prehrávač hudby (hodinky prehrávajú mp3 a wav súbory uložené na microSD karte)
- Krokomer
- Aktuálny čas a dátum
- Budík
- Kalendár
- Merač spánku
- Správca súborov
- Profily (možnosť nastaviť stíšnený alebo hlasitý profil)
- Aplikácia Sedentary reminder (pri dlhom sedení vás aplikácia upozorní aby ste sa šli natiahnuť alebo prejsť, čas si môžete nastaviť) - aplikáciu je možné v nastavení vypnúť
- Možno regulovať jas displeja