

Teória používania sonického čističa na tvár.

Tento čistič je vedecký a kozmetický produkt vyvinutý pre problémové čistenie. Využíva technológiu vysokofrekvenčných vibrácií a špeciálnu mäkkú silikónovú hlavicu na efektívne čistenie zvyškov mastnoty a kozmetiky. Ponúka hĺbkové čistenie pokožky, čistenie pórov, masáž pokožky tváre a zlepšenie textúry pokožky.

Použitie

1. Prvýkrát nabíjajte dlhšie ako 1 hodinu. Pri nabíjaní bliká červená kontrolka, keď je plne nabitý, kontrolka zhasne.
2. Dlhým stlačením vypínača na viac ako 2 sekundy ho zapnete alebo vypnete, krátkym stlačením prepnete vibračný režim, pričom rýchlosť vibrácií má 3 stupne: nízky, stredný a vysoký a modrá, zelená, červená LED kontrolka signalizuje zodpovedajúcu rýchlosť vibrácií.
3. Odporúča sa čistiť čelo, bradu, nos a tvár aspoň 15 sekúnd na každom mieste.
4. Umyte vodou a uložte na suché tmavé miesto, aby ste sa vyhli priamemu slnečnému žiareniu.

Bezpečnostné pokyny

- Skontrolujte, či je v nabíjacom vstupe voda.
- Produkt čistite vodou, nepoužívajte prchavé čistiace prostriedky ako je alkohol.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte vysokým teplotám ani blízkosti ohňa.
- Nezdieľajte tento produkt s ostatnými.
- Produkt sami nerozoberajte.
- Nabite ho aspoň raz za 3 mesiace.
- Nepoužívajte, ak je výrobok poškodený.
- Tento produkt je obmedzený na účel použitia popísaný v návode.

SONICKÝ ČISTIČ NA TVÁR

2



Parametre:

Model: H-903

Batéria: DC 3,7V 200mah

Výkon: 0,3W

Čistá hmotnosť: 75 g

Doba použitia: približne 2 hodiny

Doba nabíjania: 2-3 hodiny