

Obsah balenia

- Android TV Box MXQ PRO
- diaľkové ovládanie
- Kábel HDMI
- Napájací adaptér
- Užívateľská príručka
- Zariadenie je dodávané s operačným systémom Android 10.1 a je určené pre pripojenie k televízoru alebo monitoru počítača. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a obrazu použite kábel HDMI 2.0
- Aplikácie je možné nainštalovať prostredníctvom služby Google Play, a to prihlásením do Googlu
- Dôrazne odporúčame použiť iba priložený sieťový adaptér.

Použitie

Pripojte zariadenie k televízoru pomocou kábla HDMI alebo AV. Pripojte napájací kábel do otvoru 5V a následne do zásuvky. Pri úspešnom pripojení sa rozsvieti kontrolka červená – zariadenie vypnuté, modrá – zariadenie aktívne.

Pripojenie k sieti LAN / WLAN

Zariadenie je možné pripojiť k sieti LAN, pripojte sieťový kábel k ethernetovému konektoru a WLAN (prostredníctvom konfigurácie bezdrôtového prístupu).

Ak je sieť LAN vypnutá, konfigurácia bude automatická. V opačnom prípade skontrolujte nastavenie siete.

Pripojenie k WiFi

- v hlavnej ponuke vyberte Nastavenia (Settings),
- vyberte možnosti siete (Network),
- vyberte Wi-Fi,
- vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť,
- (zadajte heslo)
- (overte heslo kliknutím na možnosti ">")

Načítanie externého úložiska

Pripojte USB alebo vložte pamäťovú kartu (podpora SD, microSD, MMC). Otvorte prehliadač súborov (File browser), nájdené pamäťové zariadenie sa zobrazí pod „lokálny disk“ („local disk“)

Vstupy / výstupy

- SD / MMC: slot pre pamäťové karty, podporuje SD, Micro-SD, MMC,
- USB-1, USB-2, USB-3, USB-4: USB 2.0: Pripojenie externej pamäte a vstupných médií,
- SPDIF: digitálny audio výstup,
- AV: audio / video výstup,
- HD: Výstup HDMI 2.0, používaný na pripojenie televízora alebo monitora,
- Ethernet: pripojenie 10/100 Mbps LAN: slúži na pripojenie zariadení na Internet,
- 5V: vstup pre pripojenie napájania

Popis predného panelu:

- Modrá LED - znamená, že je zariadenie zapnuté
- Červená LED - znamená, že je zariadenie vypnuté