

SMART HODINKY SO VSTAVANÝMI SLÚCHADLAMI

1. PREHĽAD

Pozrite si obrázok v dodanom návode.

PREDNÁ strana:

Krátkym stlačením vstúpite do aktívneho stavu. (horné tlačidlo)

Nastavenie dátumu/času (stred)

Tlačidlo napájania, Zapnúť/Vypnúť (spodné tlačidlo)

Slúchadlá (na boku)

ZADNÁ strana:

Senzor srdcového tepu

Nabíjacie pripojenie

Pred použitím nastavte dátum/čas hodínok.

Ak chcete dostávať pripomienky hovorov a správ, stiahnite si aplikáciu na pripojenie.

Dotykové ovládanie	Dlhé stlačenie	Dlhým stlačením obrazovky prepnete štýl hodínok	Kliknutie	Vybrať a potvrdiť
	Posunutie nadol	Posunutím nadol na hlavnej obrazovke môžete zobraziť ponuku skratiek	Posunutie nahor	Posunutím nahor môžete zobraziť rozhranie správ
	Posunutie doprava	Posunutím doprava na hlavnej obrazovke môžete zobraziť ďalšie funkcie	Posunutie doľava	Posunutím doprava na hlavnej obrazovke môžete zobraziť ďalšie funkcie

Slúchadlá:

Dlhým stlačením zapnete/vypnete

Prijíť hovor: dvakrát kliknite

Zavesiť hovor/pozastaviť alebo prehrať hudbu: dlhé stlačenie

Nasledujúci/Predchádzajúci: ovládanie na hodinkách

Kontrolka: počas nabíjania svieti a po úplnom nabití zhasne.

2. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zapnutie:

- Dlhým stlačením tlačidla napájania spustíte hodinky.
- Hodinky sa automaticky spustia, keď ich nabíjate.
- Pri zapnutí s veľmi vybitou batériou pripojte nabíjačku aspoň na 30 sekúnd.

Vypnutie:

- Dlhým stlačením tlačidla napájania vypnete hodinky.
- Po upozornení na slabú batériu sa hodinky automaticky vypnú.

Resetovať:

- Vstúpte do ponuky funkcií, vyberte „Settings“ (Nastavenia) a potom „Reset“ (Resetovať).
- Po resetovaní sa hodinky automaticky reštartujú. Po reštartovaní budú hodinky odpojené od telefónu a všetky užívateľské dáta budú vymazané.

3. POKYNY PRE NABÍJANIE

Na nabíjanie hodínok použite dodaný kábel a pripojte ho k oblasti nabíjačky na zadnej strane hodínok. Pripojte druhý koniec nabíjačky k zdroju napájania cez USB adaptér alebo do USB portu.

Ak hodinky nepoužívate, nabíjajte ich aspoň každé 3 mesiace.

SMART HODINKY SO VSTAVANÝMI SLÚCHADLAMI

Pred prvým použitím sa uistite, že sú hodinky nabité na 100%. Ak sa nerozsvietia, zapojte ich na 2 hodiny a skúste to znova.

4. PREPOJENIE

Hodinky sa pripájajú k aplikácii iba pre pripomienky správ/hovorov. (Niektoré funkcie alebo jazyk nemusia byť kompatibilné s niektorými telefónmi.)

1. Oskenujte QR kód v originálnom návode a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „BrandFit“. Zapnite bluetooth telefónu a zapnite hodinky.
2. Otvorte aplikáciu „BrandFit“. Povoľte aplikácii prístup k všetkému, čo bude vyžadovať a pridajte nové zariadenie „T10“. V ľavom hornom rohu kliknite na menu, vstúpte do „moje zariadenie“ aplikácia pomocou Bluetooth vyhľadá hodinky.
3. Ak aplikáciu nebudete používať, nastavte čas/dátum na hodinkách manuálne (bočné tlačidlo).

Upozornenia

Pre nastavenie upozornení vstúpte v aplikácii do „pripomenutie správy“ povoľte aplikácii prístup a zvolte si, ktoré upozornenia chcete dostávať

Pripojenie slúchadiel

1. Počúvajte hudbu alebo prijímajte hovory. Otvorte v telefóne nastavenie bluetooth a vyhľadajte „T10tws“, aby ste spárovali slúchadlá. Po úspešnom spárovaní slúchadlá dajú signál o pripojení a môžete ich používať. Ak je batéria takmer vybitá, vložte ich späť do otvorov v hodinkách, aby sa nabili.
2. Ak potrebujete vypnúť funkciu slúchadiel, môžete sa vrátiť k nastaveniu bluetooth v telefóne a odpojiť ich.
3. Ak sa počas odpájania vyskytne chyba, otvorte aplikáciu a znova pripojte hodinky.

*Funkcie hodinek a slúchadiel sú vybavené 2 signálmi bluetooth. Aplikáciu a slúchadlá pripojte jednotlivo.

VÝSTRAHA

Ochrana

- Hodinky sú vhodné na bežný kontakt s vodou ako je umývanie rúk a dážď. Nie sú vhodné na vodné športy ako je potápanie alebo dlhodobé plávanie.
- Nevhodné pre horúce sprchy, horúce pramene, potápanie, saunu, vodné lyžovanie a iné aktivity v hlbokjej vode.
- Vydržia každodenné mierne prašné podmienky vo vašom obytnom priestore. Nie sú vhodné do veľmi prašného prostredia.

Údržba

- Zariadenie a jeho príslušenstvo udržiajte v suchu. Nesušte ho externým vykurovacím zariadením, ako je mikrovlnná rúra alebo sušič vlasov.
- Používajte čistú vodu s normálnou teplotou a jemné čistiace prostriedky, aby ste sa pravidelne vyhlí nahromadeniu nečistôt a baktérií.
- Zariadenie a jeho príslušenstvo neumiestňujte na miesta s príliš vysokou alebo nízkou teplotou. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia, vznieteniu alebo výbuchu.
- Nevystavujte zariadenie a jeho príslušenstvo silným nárazom alebo vibráciám, aby ste nepoškodili zariadenie a príslušenstvo a predišli tak poruche.
- Nepoužívajte zariadenie a príslušenstvo príliš dlho na priamom slnku, vo vlhkom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou alebo v blízkosti otvoreného ohňa.
- Na čistenie zariadenia a príslušenstva nepoužívajte silné chemikálie alebo čistiace prostriedky.