

SMART HODINKY K18 PRO

Operačný systém a požiadavky:

Android 4.0 alebo vyšší; iOS 5 alebo vyšší; Bluetooth 4.0

Stiahnutie aplikácie

Naskenujte QR kód alebo si stiahnite WWfit z obchodu s aplikáciami.

Otvorte aplikáciu, vyjadrite súhlas a povoľte aplikácii prístup k bluetooth, polohe, kontaktom a histórii hovorov. Zapnite zobrazovanie na vrchu a posielanie notifikácií.

Prejdite do "MY" pridajte hodinky (kliknite na "Bind device"), uistite sa, že je na telefóne a hodinkách zapnuté bluetooth.

V sekcii "Device" môžete upraviť nastavenia tak, aby sa vám zobrazovali upozornenia pri prijímaní hovorov a správ ("Message push").

Nastavte si pripomienku dlhodobého sedenia, budík, nájdite hodinky alebo si skontrolujte namerané údaje.

Niektoré modely fungujú na duálnom Bluetooth, ak nemôžete prijímať a uskutočňovať hovory, musíte pripojiť telefón priamo k hodinkám pomocou bluetooth. (Otvorte nastavenia bluetooth v mobile a vyhľadajte bluetooth hodínok v zozname dostupných zariadení.)

Ovládanie hodínok:

Otočné tlačidlo: otáčaním listujte, približujte alebo upravujte; stlačením sa vrátite na hlavnú obrazovku

Bočné tlačidlo: stlačením zobrazíte aplikácie; dvojitým stlačením použijete Pay

Potiahnutie prstom nahor: zoznam funkcií

Potiahnutím nadol: zoznam stavov

Potiahnutie doprava: ponuka skratiek

Potiahnutie doľava: prepínanie číselníkov

Funkcie:

Spánok

Monitorujte si kvalitu spánku

Tep srdca: Krvný tlak: Krvný kyslík

Priložte si hodinky k zápästiu, spustíte jednotlivé merania a sledujte si svoje hodnoty.

Športové informácie

Zaznamenajte si údaje o cvičení za deň, vrátane: kalórií, času aktivity, počtu aktivít, krokov a prejdenej vzdialenosti

Cvičenie

Počas cvičenia spustíte režim, ktorý potrebujete aby ste zaznamenali váš výkon

Bluetooth hudba

Po pripojení hodínok k mobilu pomocou bluetooth, zapnite hudobný prehrávač mobilného telefónu a hodinky môžu prehrávať hudbu.

Upozornenia

Dostávajúte upozornenia z mobilu

Sedavá pripomienka

Nájsť telefón

Budík, Stopky, Časovač