

SMART HODINKY T500 PLUS PRO

Správne nosenie

Hodinky sa najlepšie nosia tesne okolo zápästia.

Pohodlne si upravte veľkosť náramku.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov držte senzor blízko pokožky.

Nabite si hodinky

Pri prvom použití môžu mať hodinky veľmi slabú batériu. V tom prípade je nutné hodinky nabíjať aspoň 2 hodiny.

Nainštalujte si aplikáciu do telefónu

Vstúpte do obchodu s aplikáciami v mobile a stiahnite si „**HiWatch Pro**“

Systémové požiadavky: Android 5.0+, iOS 9.0+, podpora bluetooth 4.0.

Pripojenie zariadenia

Pri prvom použití musíte hodinky pripojiť k aplikácii na kalibráciu. Po nadviazaní spojenia sa hodinky automaticky zosynchronizujú s vaším telefónom.

- Zapnite bluetooth na svojom mobilnom telefóne.
- Otvorte aplikáciu Hiwatch Pro. Po zobrazení výzvy povoľte oprávnenia pre aplikáciu.
- Kliknite na "**Nastaviť**" na spodnom paneli a potom kliknite na "**Zviažte zariadenia a zažite viac funkcií**" v hornej časti. (po zobrazení výzvy povoľte prístup pre aplikáciu)
- Aplikácia automaticky vyhľadá dostupné hodinky, vyberte tie svoje zo zoznamu, aby ste sa pripojili.

(Niektoré modely majú svoj vlastný QR kód v ponuke hodínok, ktorý môžete naskenovať v aplikácii a pripojiť sa)

- Pre Android: povoľte všetky oprávnenia, ktoré aplikácia vyžaduje, aby sa zabezpečilo správne používanie. (Upozornenia, spustenie na pozadí, používanie bluetooth, poloha, prístup ku kontaktom atď.)

Priame spojenie s telefónom

Zapnite bluetooth na hodinkách a telefóne. Dostupné bluetooth zariadenia môžete vyhľadať prostredníctvom hodínok alebo telefónu a pripojiť ich. Po úspešnom pripojení sa ikona bluetooth hodínok zmení na zelenú.

Viazané zariadenie môžete odstrániť z nastavení hodínok.

Ak chcete dostávať **upozornenia** z telefónu, musíte povoliť potrebné oprávnenia v nastaveniach telefónu a zapnúť "**Správu Push**" v aplikácii Hiwatch Pro. (Môžete si vybrať, z ktorých aplikácií budete dostávať upozornenia)

SMART HODINKY T500 PLUS PRO

Funkcie hodín

Ak chcete hodinky zapnúť/vypnúť, podržte bočné tlačidlo aspoň 3 sekundy.

Krátkym stlačením ktoréhokoľvek bočného tlačidla rozsvietite obrazovku.

Potiahnutím hore a dole získate prístup k ponuke skratiek a klávesnici.

Potiahnutím doľava alebo doprava môžete prechádzať štýlmi ciferníkov.

Môžete si vybrať rôzne štýly menu.

Obnovením továrenského nastavenia hodín sa vymažú všetky údaje.

BT Klávesnica: zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať. Mobil a hodinky sa synchronizujú v reálnom čase.

BT hovor: hodinky podporujú bluetooth hovory

BT hudba: po pripojení cez bluetooth môžete ovládať prehrávanie hudby z telefónu.

Upozornenia: zobrazenie upozornení z telefónu po pripojení cez bluetooth a aplikáciu.

Záznam pohybu: hodinky zaznamenávajú 3 súbory údajov: kroky, cvičenie a státie.

Monitorovanie srdcovej frekvencie: skener na zadnej strane hodín musí byť blízko pokožky, pre meranie stlačte štart

Monitorovanie krvného tlaku: skener na zadnej strane hodín musí byť blízko pokožky, pre meranie stlačte štart

Cvičenie: na výber je množstvo športových režimov, hodinky budú zaznamenávať údaje počas cvičenia vo zvolenom režime.

Monitorovanie spánku: keď nosíte hodinky počas spánku, hodinky automaticky analyzujú kvalitu vášho spánku. Podrobnosti si môžete pozrieť v aplikácii.

Nastavenia: bluetooth ON/OFF, zobudenie zdvihnutím ruky, hodiny, displej, jazyk, reset, informácie o hodinkách

Opatrenia

Pred prvým použitím hodinky úplne nabite.

Aby ste predišli poškodeniu, použite priloženú nabíjačku.

Bluetooth sa odpojí na veľkú vzdialenosť (viac ako 10 m).

Bluetooth môže byť počas používania občas odpojené, skontrolujte aplikáciu. Údaje môžete manuálne synchronizovať v aplikácii Hiwatch.