

SMART HODINKY Z53

Správne nosenie

Náramok sa najlepšie nosí okolo zápästia. Upravte si veľkosť náramku podľa sťahovacích otvorov. Snímač by mal byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.

Nabíte hodinky

Pri prvom použití skontrolujte, či je batéria funkčne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do nabíjačky, aby sa hodinky nabili.


Nainštalujte si aplikáciu do telefónu

Prejdite do obchodu s aplikáciami a stiahnite si **RDfit**. Systémová požiadavka Android 5.0 a vyššie, iOS9.0 a vyššie, podpora Bluetooth 4.0


Pripojenie zariadenia

Zapnite bluetooth v mobile.

Otvorte aplikáciu RDfit. Aplikácia Vás vyzve k nastaveniu povolení (tie môžete zmeniť aj neskôr v Nastaveniach aplikácie.) Pre správne fungovanie, povoľte vždy všetky oprávnenia.



Kliknite na **“Vybavenie”** v spodnej časti obrazovky a následne na **“Skenovať”** (aplikácia Vás vyzve k povoleniu oprávnení pre polohu a bluetooth) Rovnako môžete aj naskenovať QR kód ak sa nachádza v hodinkách a pripojiť sa pomocou neho.



SMART HODINKY Z53

- Po úspešnom spárovaní Vám aplikácia môže ukázať správu, aby ste mobil spárovali so zariadením WellAudio pomocou bluetooth. To Vám umožní prijímať a uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu. Prejdite do nastavení bluetooth, vyhľadajte WellAudio a spárujte. Ak neviete automaticky nájsť WellAudio v zozname dostupných bluetooth zariadení, musíte v hodinkách zapnúť funkciu ↗ Duálneho režimu „Dual mode“.
- Po úspešnom spárovaní aplikácia automaticky uloží bluetooth adresu hodinek a keď je aplikácia otvorená alebo spustená na pozadí, automaticky vyhľadá a pripojí hodinky.
- Pre Android, uistite sa, že aplikácia je spustená na pozadí a nastavenia systému mobilného telefónu majú všetky povolenia, ako je spustenie na pozadí a prístup ku kontaktom.

Funkcie hodinek:

Potiahnutím obrazovky do rôznych smerov môžete ovládať hodinky a vstúpiť do menu, zmeniť ciferníky, atď. Kliknutím potvrdíte výber.

Duálny režim ↗ (Dual mode)

Táto funkcia musí byť na hodinkách zapnutá. Ak mobil nebude cez bluetooth pripojený k WellAudio do 5-tich minút od zapnutia hodinek, funkcia sa automaticky vypne a budete ju musieť manuálne spustiť. Duálny režim je nutný pre volanie, ovládanie hudby, kontakty a hlasového asistenta.

Reset: funkcia vymaže všetky údaje na hodinkách

Krokomer

Hodinky denne zaznamenávajú počet prejdenných krokov.

Vypočítajú priemernú prejdenú vzdialenosť na základe počtu krokov.

Vypočítajú priemer spálených kalórií na základe počtu krokov.

Tep, tlak, okysličenie krvi, meranie 3-v-1

Po otvorení tejto funkcie hodinky automaticky spustia test, po niekoľkých sekundách sa na obrazovke zobrazia aktuálne namerané hodnoty.

Klávesnica pre manuálne vytáčanie čísla (mobil musí byť pripojený k WellAudio hodinek pomocou bluetooth)

Kontakty

Pridajte si 8 najvolanejších kontaktov v mobilnej aplikácii. Po úspešnom prepojení hodinek s mobilom sa kontakty zobrazia. Stačí kliknúť na kontakt a môžete volať. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k WellAudio hodinek.)

Niektoré modely automaticky synchronizujú všetky kontakty po spárovaní s aplikáciou, ak má aplikácia povolený prístup ku kontaktom.

Hudba

Pomocou hodinek môžete ovládať hudbu, ktorú počúvate. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k WellAudio hodinek)

Športový režim

Rôzne športové režimy ktoré zaznamenávajú dĺžku cvičenia a spálené kalórie.

Monitorovanie spánku

Keď zaspíte, hodinky automaticky vstúpia do režimu spánku. Monitorujú kvalitu Vášho spánku po celú noc, následne si detaily môžete pozrieť v aplikácii. (Monitorovanie spánku je možné iba ak hodinky nosíte aj počas spánku a režim začína o 22:00, 3-4 hodiny dát bude automaticky odoslaných do aplikácie počas spánku.)

SMART HODINKY Z53


Nastaviteľný ciferník

Môžete si zmeniť štýl podržaním alebo posunutím hlavnej obrazovky

Aplikácia Rdfit

V sekcii “Môj” si môžete nastaviť svoj profil a upraviť nastavenie povolení.

V sekcii “Vybavenie” si môžete nastaviť rôzne funkcie



Správa push: nutné povolenie oprávnení, ak chcete dostávať upozornenia o volaní, sms alebo správach zo sociálnej siete. Následne si môžete vybrať, ktoré aplikácie Vám môžu zasielať upozornenia.

Fotografovanie na diaľku: hodinky musia byť prepojené s aplikáciou a mať povolený prístup k fotoaparátu a galérii. Následne môžete po zapnutí fotoaparátu používať hodinky ako spúšť.

Nájsť zariadenie: hodinky musia byť prepojené s aplikáciou. Následne môžete vyslať hodinkám signál, tie začnú vibrovať.

Sedavé pripomenutie: zvolte si, či Vás hodinky majú upozorniť, keď budete prídlho sedieť.

Pripomenutie pitnej vody: zvolte si, či Vás hodinky majú upozorniť na to, kedy sa napiť.

Režim pripomenutia: zvolte si ako Vás hodinky budú upozorňovať

Pripomenutie alarmu: môžete si nastaviť budíky

Jasný čas obrazovky: zvolte si ako dlho má obrazovka svietiť

Monitorovanie srdcového rytmu: údaje zaznamenané po meraní hodinkami

Režim nerušiť: zapnite si tento režim, ak nechcete dostávať upozornenia